

Mermade™

BLOW DRY BRUSH MANUAL

hello@mermadehair.com

@mermade.hair mermadehair.com #mermadehair



VIEW INSTRUCTIONS
& REGISTER
WARRANTY

CONSULTER LES INSTRUCTIONS ET
ENREGISTRER LA GARANTIE



**Thank you for purchasing a
Mermade. We hope you love it!**

We make tools and products that
change the **hair game**. We are a
team of hair enthusiasts inspiring a
new generation of **hairstylists**,
stylists and the **everyday**
humans. Now, we are creating the
next **game-changing** hair tools
and products.

Merci d'avoir acheté un Mermade. Nous espérons que vous l'adorerez !
Nous créons des outils et des produits qui révolutionnent le monde de la coiffure. Nous
sommes une équipe de passionnés de cheveux inspirant une nouvelle génération de
coiffeurs, stylistes et de personnes du quotidien. Aujourd'hui, nous concevons les
prochains outils et produits capillaires révolutionnaires.

Mermade™

MERMADE HAIR PTY LTD 1/649 BEAUFORT ST, MT LAWLEY, WA, AUSTRALIA 6050

QUESTIONS OR COMMENTS:

E: HELLO@MERMADEHAIR.COM

W: WWW.MERMADEHAIR.COM

PH: (08) 6118 8408

MERMADE EURP BV, KROONWIEL 2, 6003BT WEERT, NETHERLANDS

Mermade™

ANTI-SCALD COOL TIPS
PLAQUES ANTI-BRÛLURE

FLEXIBLE NYLON BRISTLES
POILS FLEXIBLES EN NYLON

THREE HEAT SETTINGS
TROIS NIVEAUX DE CHALEUR

IONIC AIR FLOW TO DE-FRIZZ
FLUX D'AIR IONIQUE POUR DÉFRISER

POWER BUTTON
BOUCHON D'ALIMENTATION

2-YEAR WARRANTY
2 ANS DE GARANTIE

WET OR DRY USE
CHEVEUX SECS OU HUMIDES

**INTERCHANGEABLE MODEL
INSERT FRENCH**







THIS MANUAL PROVIDES SAFETY INSTRUCTIONS, DIRECTIONS AND CARE INSTRUCTIONS. PLEASE STORE SAFETLY.

PRODUCT: Blow Dry Brush

MODEL NUMBER/S: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH1033

WATTAGE/VOLTAGE: SINGLE VOLTAGE / EU/UK/AU: 220-240V, 50-60Hz, 1200W / US/CA: 125V, 60Hz, 1000W

PRODUCT: Interchangeable Blow Dry Brush

MODEL NUMBER/S: MH1001 MH1002 MH1003 MH1004 MH1005 MH1006

MH1015 MH1016 MH1017 MH1018 MH1019 MH1020 MH1021 MH1022

MH1023 MH1024 MH1025

WATTAGE/VOLTAGE: SINGLE VOLTAGE / EU/UK/AU: 220-240V 50-60Hz 1200W / USA/CAN: 125V 60Hz 1200W

TEMPERATURE/POWER SETTINGS

- Low: Low heat, high speed 25,000RPM, 140°F/60°C
- Medium: Medium heat, medium speed 16,400RPM, 203°F/95°C
- High: High heat, high speed 25,000RPM, 239°F/115°C

We have low heat & high speed so you can perform a cool blowdry with max intensity.

BLOW DRY BRUSH OPERATING INSTRUCTIONS

- Plug the blow dry brush into the socket. Ensure hair is damp & not soaking wet.
- Choose your heat & power setting. For damaged or thin hair, use a lower setting.
- Apply heat protectant spray to each section.
- Brush slowly away from the head. Continue doing this to remove moisture and dry each section.
- Wrapping the hair around the barrel will give curve and bounce. Twist the hair as you unravel the brush. Repeat this process for all layers and sections of hair. For extra volume, apply the brush under each hair section & hold for a few seconds.
- Once you have finished drying your hair, slide the button down to "OFF". Allow the Blow Dry Brush to cool down completely before stowing away.
- Remove hair & product build up weekly to ensure the appliance stays in good working order.

INTERCHANGEABLE BLOW DRY BRUSH OPERATING INSTRUCTIONS

HOW TO FIT, ATTACH & DETACH YOUR ATTACHMENTS:

- You have three attachments:
 - Root Dryer - Use this to dry off the hair and remove moisture from the roots. Use to get the hair to 80% dry.
 - Large Head - Use the larger attachment to dry large sections of hair for volume & shine.
 - Small Head - Use for more curl & shape in the hair.
- Simply hold down the release button and place the attachment into the handle on a 45-degree angle.
- Keeping the release button down, turn/rotate the attachment anti-clockwise till you cannot turn it anymore and it is in position.
- To remove, simply hold down the release button and turn clockwise 45-degrees.
- Be sure to not touch the attachments when hot and always use the cool tip to handle as the barrel will get hot after use.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Plug the blow dry brush into the socket. Ensure hair is damp & not soaking wet.
- Choose your heat & power setting. For damaged or hair thin hair, use a lower setting.
- Dry the roots with the pre-drying root attachment
- Choose the larger oval barrel attachment. Brush slowly away from the head. Continue doing this to remove moisture and dry each section. Wrapping the hair around the barrel will give curve and bounce. Twist the hair as you unravel the brush. Repeat this process for all layers and sections of hair. For extra volume, apply the brush under each hair section & hold for a few seconds.
- Use the smaller barrel attachment for more curl & shape. Be careful when wrapping the hair up to wrap it evenly and straight, otherwise it may tangle if on an angle.

- Once you have finished drying your hair, slide the button down to "OFF". Allow the Blow Dry Brush to cool down completely before stowing away. Remove hair & product build up weekly to ensure the appliance stays in good working order.

WARNING: Always do a test 1cm section at the back of your hair to ensure the proper setting for your hair type & to ensure the tool is working correctly & you understand how it functions. Place on a thermal/heat resistant surface.

AS WITH MOST ELECTRICAL MACHINES, ELECTRICAL PARTS ARE ELECTRICALLY LIVE EVEN WHEN THE SWITCH IS OFF. TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

- Always unplug appliance immediately after using. An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- Do not use while bathing or sleeping.
- Do not place or store the machine where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop in water or any other liquid.
- If the tool falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been
- dropped into water.
- Keep cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Do not use an extension cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

ATTENTION

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- Never leave appliance unattended when it is connected to a power supply. Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface. 5. Do not use on wet, damp or synthetic hair.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- Always do a strand test before using on your hair as heat can affect some hair colour, in particular on freshly coloured, grey or toned hair.

MAINTENANCE

- To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the bristles and barrels with a damp cloth. Remove any hair. If hair is caught inside the tool, do not continue using the tool.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. This appliance has no user serviceable parts.
- Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.
- Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

SAFETY & RECYCLING

- Take extra care to ensure the hot plates do not contact skin or eyes.
- Use a mirror when using the appliance to assist with safe usage.
- Do not place tool on surfaces that are not heat resistant.
- Polythene bags over the product and packaging may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children. These bags are not toys.

- This appliance may not be treated as household waste. It should be handed to an appropriate collection point for the recycling of Electrical and Electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council office or your household waste disposal service. For EU/UK disposal WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials from which they are made and to reduce the impact on human health and the environment.

LIMITED 2 YEAR GLOBAL WARRANTY

Mermade Hair warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

If the product should become defective within the warranty period, Mermade Hair will replace item. Email hello@mermadehair.com for Warranty issues and provide the batch code found on the power cord. This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage
- Any other conditions beyond our control

MERMADA HAIR SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES OR REGISTER YOUR WARRANTY ONLINE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow that exclusion or limitation of incidental, special, or consequential damages.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

تعليمات التشغيل

قومي بتوصيل قابس فرشاة التجفيف في مقبس التيار. تأكد من أن شعرك رطب ولكن ليس مغموراً بالماء.
قومي باختيار إعدادات مستوى الحرارة والطاقة المطلوب استخدمي مستوى حرارة أقل للشعر التالف أو الشعر الحقيق.
استخدمي ملحق ما قبل تجفيف الجذور لإزالة الرطوبة من الجذور بفاعلية قبل الانتقال إلى التجفيف.
حددي المرقق الأسطواني البياضوي الشكل الأكبر حجماً. حرّكي الفرشاة بلطف بعيداً عن فروة رأسك. استمري في هذه العملية للتخلص من الرطوبة وتجفيف كل قسم من أقسام شعرك. سيؤدي لف الشعر حول أداة تصفيف الشعر الأسطوانية إلى صنع موجات غير قومي بلف شعرك أثناء قيامك بتحرير الفرشاة من الشعر. كرري هذه العملية مع جميع طبقات الشعر وأقسامه للحصول على مظهر أكثر كثافة. ضعي الفرشاة أسفل كل قسم من الشعر من الاستمرار لبضع ثوانٍ.
استخدمي الملحق الأصغر الأسطواني الشكل لإزالة التجعيد والحصول على الشكل المناسب. بشكل متساو، احرصي على لف الشعر بسلامة واستقامة، مع الحفاظ على توزيعه لتجنب متساو حول الأسطوانة. أو لا فقد يتشاك أو يلتوي الشعر بطرق غير متوقعة. يُعَدّ الانتهاء من تجفيف شعرك، اضبطي على زر التشغيل أسفل على وضع "إيقاف" التشغيل" قبل تخزين فرشاة التجفيف اتركها بعض الوقت حتى تبرد حرارتها تماماً. عليك تنظيف المنتج أسبوعياً من بقايا الشعر المتراكمة عليه وذلك للحفاظ على عمره التشغيلي وإقتراضي.

تنبيه: يجب عليك أولاً اختبار جزء صغير من الشعر يبلغ طوله 1 سم في الخلف واختبار المكواة عليه لتحديد الإعدادات الصحيحة للمكواة التي تناسب طبيعة شعرك، والتأكد من أن المكواة تعمل بشكل صحيح، والتأكد من فهمك كيفية استخدامهما بشكل فعال. ضعي الجهاز على سطح مقلم الحرارة

تماماً كما هو الحال مع العديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى، تظل المكونات الكهربائية نشطة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز لتقليل مخاطر نشوب الحرائق والاشتعال والصدمات الكهربائية وإصابة الأشخاص

1. في حال تلف كابل الطاقة، يجب استبداله من قِبل الشركة المُصنِّعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين جداً من أجل تجنب وقوع أي مخاطر.
2. تنبيه: لا تستخدم الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو دش الاستحمام أو أحواض غسل الوجه أو غير ذلك من الأوعية التي تكون مليئة بالماء.
3. يجب الاحتفاظ بالجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الصغار وخاصة أثناء الاستخدام وعندما يكون في مرحلة التبريد.
4. لا يجوز ترك الجهاز دون مراقبة عندما يكون متصلاً بتيار كهربائي. لا تضعي الجهاز إلا على سطح مستوي ومقاوم للحرائق.
5. لا تستخدمي الجهاز على الشعر المبلل أو الرطب أو الشعر الصناعي.
6. لأغراض تعزيز السلامة في الدائرة الكهربائية للحمام، يُوصى بتركيب جهاز قاطع لدائرة التيار المتعكّ (RCD) يحد أقصى تيار التشغيل المتغيّلي يبلغ 30 مللي أمبير. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنك الرجوع إلى الفني الكهربائي لديك.
7. من الضروري إجراء اختبار على خصلة واحدة من الشعر قبل استخدام الجهاز على الشعر بكامله؛ إذ يمكن أن تؤثر درجة الحرارة على لون الشعر، وخاصة الشعر المصبوغ أو الرمادي أو الملون حديثاً.

يحتوي هذا الدليل الإرشادي على تعليمات وتوجيهات السلامة كما يشتمل على تعليمات العناية بالهشاج تُرجى تخزين الجهاز في مكان آمن

المتنّج: فرشاة تجفيف الشعر (Blow Dry Brush)
MH1033 MH1038 MH1037 MH1036 MH1035 (بقم) **أرقام الطراز:**
القوة الكهربائية/الجهد: الجهاز مصمم للعمل بجهد أحادي: الاتحاد الأوروبي/الولايات المتحدة/ أستراليا: 240-220 فولت 60-50 هرتز 1200 واط **الولايات المتحدة الأمريكية:** 125 كندا 60 هرتز 1000 واط

المتنّج: فرشاة تجفيف الشعر القابلة للتبديل (Interchangeable Blow Dry Brush)

MH7001 MH7002 MH7003 MH7004 MH7005 MH7006 MH7007 MH7008 MH7009 MH7010 MH7011 MH7012 MH7013 MH7014 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031

القوة الكهربائية/الجهد: الجهاز مصمم للعمل بجهد أحادي: الاتحاد الأوروبي/الولايات المتحدة/ أستراليا: 240-220 فولت 60-50 هرتز 1200 واط **الولايات المتحدة الأمريكية:** 125 كندا 60 هرتز 1000 واط

إعدادات درجة الحرارة/ الطاقة

- منخفضة: درجة حرارة منخفضة مع تشغيل سريع بسرعة 25,000 دورة في الدقيقة، ومستوى حرارة 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية).
 - متوسطة: درجة حرارة متوسطة مع تشغيل متدلل بسرعة 16,400 دورة في الدقيقة، ومستوى حرارة 203 درجة فهرنهايت (95 درجة مئوية).
 - مرتفعة: درجة حرارة مرتفعة مع تشغيل سريع بسرعة 25,000 دورة في الدقيقة، ومستوى حرارة 239 درجة فهرنهايت (115 درجة مئوية).
- يعمل الجهاز على حرارة منخفضة وسرعة عالية، مما يسمح بتدفق هواء مكثف يجفف الشعر بسرعة مع الحفاظ على درجة حرارة معتدلة

تعليمات التشغيل (Blow Dry Brush) فرشاة تجفيف الشعر

قومي بتوصيل قابس فرشاة التجفيف في مقبس التيار. تأكد من أن شعرك رطب قومي باختيار إعدادات مستوى الحرارة والطاقة المطلوب استخدمي مستوى حرارة أقل للشعر التالف أو الشعر الحقيق.
قومي بوضع رذاذ مادة الحماية من الحرارة على أقسام مختلفة من شعرك. حرّكي الفرشاة بلطف بعيداً عن فروة رأسك. استمري في هذه العملية للتخلص من الرطوبة وتجفيف كل قسم من أقسام شعرك. سيؤدي لف الشعر حول أداة تصفيف الشعر الأسطوانية إلى صنع موجات غير قومي بشعرك أثناء قيامك بتحرير الفرشاة من الشعر. كرري هذه العملية مع جميع طبقات الشعر وأقسامه للحصول على مظهر أكثر كثافة. ضعي الفرشاة أسفل كل قسم من الشعر من الاستمرار لبضع ثوانٍ.
بمجرد الانتهاء من تجفيف شعرك، اضبطي على زر التشغيل أسفل على وضع "إيقاف" التشغيل" قبل تخزين فرشاة التجفيف اتركها بعض الوقت حتى تبرد حرارتها تماماً. عليك تنظيف المنتج أسبوعياً من بقايا الشعر المتراكمة عليه وذلك للحفاظ على عمره التشغيلي وإقتراضي.

Interchangeable Blow Dry Brush فرشاة تجفيف الشعر المتعددة الاستخدام (Blow Dry Brush) تعليمات التشغيل

طريقة تركيب الملحقات وإرفاقها وفصلها:
يأتي مع الفرشاة ثلاثة ملحقات:
مخفف جذور الشعر - مصمم للتخلص من الرطوبة الزائدة في منطقة جذور الشعر والمساعدة في تجفيف شعرك بفاعلية. استخدمي أداة التجفيف أثناء تجفيف شعرك بضغط 80% تقريبا قبل الانتقال إلى التجفيف الرأس الكبير - استخدمي الملحق الأكبر لتجفيف أجزاء أكبر من الشعر بكفاءة، وذلك للحصول على شعر كثيف ولامع.
الرأس الصغيرة - مصممة لتعزيز تحديد التجعيدات وشكلها للحصول على مظهر غير أنفة.

لتثبيت أحد الملحقات في المقبض، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر التحرير

يحتوي هذا الدليل الإرشادي على تعليمات وتوجيهات السلامة كما يشتمل على تعليمات العناية بالبخاخة إرجي تخزين الجهاز في مكان آمن.

المنتج: فرشاة تجفيف الشعر (Blow Dry Brush)
رقم/ أرقام الطراز: MH1037 MH1038 MH1039 MH1036 MH1035
القوة الكهربائية/ الجهد: الجهاز مصمم للعمل بجهد أحادي: الاتحاد الأوروبي/ المملكة المتحدة/ أستراليا: 240-220 فولت 60-50 هرتز 1200 واط الولايات المتحدة الأمريكية: كندا: 125 فولت 60 هرتز 1000 واط

المنتج: فرشاة تجفيف الشعر المتعددة الاستخدامات (Interchangeable Blow Dry Brush)

رقم/ أرقام الطراز: MH7008 MH7005 MH7003 MH7002 MH7001 MH6001 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024
القوة الكهربائية/ الجهد: الجهاز مصمم للعمل بجهد أحادي: الاتحاد الأوروبي/ المملكة المتحدة/ أستراليا: 240-220 فولت 60-50 هرتز 1200 واط الولايات المتحدة الأمريكية/ كندا: 125 فولت 60 هرتز 1000 واط

إعدادات درجة الحرارة/ الطاقة

- منخفضة: درجة حرارة منخفضة مع تشغيل سريع بسرعة 25,000 دورة في الدقيقة، ومستوى سرعة 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية).
 - متوسطة: درجة حرارة متوسطة مع تشغيل معتدل بسرعة 16,400 دورة في الدقيقة، ومستوى سرعة 203 درجة فهرنهايت (95 درجة مئوية).
 - مرتفعة: درجة حرارة مرتفعة مع تشغيل سريع بسرعة 25,000 دورة في الدقيقة، ومستوى سرعة 239 درجة فهرنهايت (115 درجة مئوية).
- يعمل الجهاز على حرارة منخفضة وسريعة عالية، مما يسمح بتدفق هواء مكثف يجفف الشعر بسرعة مع الحفاظ على درجة حرارة معتدلة.

فرشاة تجفيف الشعر (Blow Dry Brush) تعليمات التشغيل

1. قومي بتوصيل قابس فرشاة التجفيف في مقبس التيار. تأكد من أن شعرك رطب ولكن ليس مغمورًا بالماء.
2. اوكلي باختيار إعدادات مستوى الحرارة والطاقة المطلوب. استخدم مستوى حرارة أقل للشعر التالف أو الشعر الجاف.
3. قومي بوضع رذاذ مادة الحماية من الحرارة على أقسام مختلفة من شعرك.
4. كزجي الفرشاة بلطف بعيدًا عن فروة رأسك. استمري في هذه العملية للتخلص من الرطوبة وتجفيف كل قسم من أقسام شعرك.
5. سيؤدي لف الشعر حول أداة تصفيف الشعر الأسطوانية إلى صنع موجات فيه. قومي بشعرك أثناء قيامك بتجفيف الشعر. افركي شعرك في جميع الاتجاهات مع فرشاة التجفيف للحصول على مظهر أكثر كثافة، شعري الفرشاة أسفل كل قسم من الشعر مع التجفيف لبعض نواحي.
6. سيجرد الانتهاء من تجفيف شعرك، اضغطي زر التشغيل لأسفل على وضع إيقاف التشغيل. قبل تخزين فرشاة التجفيف ارتكبي بعض الوقت حتى تبرد حرارتها تمامًا.
7. عليك تنظيف المنتج أسبوعيًا من بقايا الشعر المتراكمة عليه وذلك للحفاظ على عمره التشغيلي والاقتصاد.

فرشاة تجفيف الشعر المتعددة الاستخدامات (Interchangeable Blow Dry Brush) تعليمات التشغيل

طريقة تركيب الملحقات وإرفاقها وفصلها:

1. يأتي مع الفرشاة ثلاثة ملحقات:
2. مجفف جذور الشعر - مصمم للتخلص من الرطوبة الزائدة في منطقة جذور الشعر والمساعدة في تجفيف شعرك بفاعلية. استخدم هذا التجفيف الشعر حتى يجف بنسبة 80٪ تقريبًا قبل الانتقال إلى التصفيف.
3. الرأس الكبير - استخدم الملحق الأكبر لتجفيف أجزاء أكبر من الشعر بكفاءة، وذلك للحصول على شعر كثيف ولامع.
4. الرأس الصغيرة - مصممة لتعزيز تحديد التجديدات وشكلها للحصول على مظهر أكثر أناقة.
5. لترتيب أحد الملحقات في المقبض، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر التحرير مع إمالة الملحق بزاوية 45 درجة.
6. أثناء الضغط على زر التحرير، قومي بتدوير الملحق عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يصل إلى الحد الأقصى لدورانه ويثبت في مكانه.
7. لفصل الملحق، اضغطي مع الاستمرار على زر التحرير أثناء تدويره في اتجاه عقارب الساعة بمقدار 45 درجة.
8. تجنب لمس الملحقات عندما تكون ساخنة، واحرصي دائمًا على استخدام الطرف للتعامل معها، حيث يمكن أن يضر الجزء الأسطوانية ساخناً بعد الاستخدام.

V TOMTO NÁVODU JSOU UVEDENY BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE, POKYNY A POKYNY K PÉČI. UKLÁDEJTE NA BEZPEČNÉ MÍSTO.

VÝROBEK: Foucaie kartáč
ČÍSLO MODELU / ČÍSLO MODELU: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH3033
PŘÍKON/NAPĚTÍ: JEDNOTNÉ NAPĚTÍ EU/UK/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/KAN: 125 V 60 Hz 1000 W

• الصدمات الكهربائية وإصابة الأشخاص:

• تركيب أحد الملحقات في المقبض، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر التحرير مع إمالة الملحق بزاوية 45 درجة.

• أثناء الضغط على زر التحرير، قومي بتدوير الملحق عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يصل إلى الحد الأقصى لدورانه ويثبت في مكانه.

• لفصل الملحق، اضغطي مع الاستمرار على زر التحرير أثناء تدويره في اتجاه عقارب الساعة بمقدار 45 درجة.

• تجنب لمس الملحقات عندما تكون ساخنة، واحرصي دائمًا على استخدام الطرف البارد للتعامل معها، حيث يمكن أن يضر الجزء الأسطوانية ساخناً بعد الاستخدام.

ناتج الجهاز

• تنظيف الجهاز: قبل تخزينه في مكان آمن وجاف يكون بعيدًا عن متناول الأطفال بإزالة أي بقايا شعر عالق بالبخاخة. إذا كان الشعر عالقًا داخل الفتوة ويصعب إخراجها، فاستخدمي قفوف قطنية.

• لا تحاولي إصلاح الجهاز بنفسك. لا يتضمن هذا الجهاز قطعًا يمكن صيانتها من قبل المستخدم.

في حال عدم استخدام الجهاز، قومي بفصله عن مصدر التيار الكهربائي. عليك دائمًا ترك الجهاز جاف تمامًا قبل تخزينه في مكان آمن وجاف يكون بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تقومي بلف الكابل حول الجهاز؛ حيث إن ذلك من شأنه أن يتسبب في تسريع عملية اهتراء الكابل وتعرضه للتلف مما يؤدي إلى إلقاء الضمان. عند التعامل مع الكابل بشيء شديدة، ممن تجنب تعرض الكابل للشد المفاجئ أو التني الحاد أو التني أو الضغط الشديد.

السلامة وإعادة التدوير

• عليك توجي المزيد من الحرص والحذر لضمان عدم ملامسة الألواح الساخنة للبشرة أو العينين.

• عند استخدام الجهاز، يُنصح باستخدامه أمام المرأة لضمان استخدامه بشكل آمن.

• تجنب وضع الجهاز على سطح غير مقاوم للحرارة.

• تشكل الأكاسيد ومواد التنظيف المصنوعة من البوليتين التي تأتي مع المنتج خطورة كبيرة، لذا ينبغي إبعادها عن الأطفال والرضع لتفادي تعرضهم لخطر الاختناق، ولا تسمح لهم باللعب أو اللعب مع المنتج.

• لا يجوز التعامل مع هذا المنتج على أنه هوس المخلفات المنزلية. وبدلًا من ذلك يجب التخلص من نقطة تجمع النفايات المخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالتحسين مع هذا المنتج على نحو سليم. فإليك بذلك تساعد في منع حدوث أي تأثيرات سلبية ضارة على البيئة وعلى صحة البشر، والتي يمكن أن تحدث في حال المعالجة غير المناسبة لنفايات هذا المنتج. لمزيد من المعلومات عن عملية إعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى التواصل مع المكتب المحلي في مدينتك، أو إدارة خدمات التخلص من النفايات (WEEE) المنزلية. ينبغي اتباع إرشادات التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية بموجب التوجيه الأوروبي (UK) أو المملكتة المتحدة (EU) وذلك في الاتحاد الأوروبي (2012/19). الاتحاد الأوروبي يخصص نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، لا يجوز التخلص من الأجهزة المنزلية المستعملة بوضعها مع النفايات البلدية (WEEE). العادية ينبغي جمع الأجهزة المستعملة بشكل منفصل بدلًا من وضعها مع النفايات العادية. يُنصح ذلك في تعظيم استعادة المواد وإعادة تدويرها؛ مما يضمن إعادة استخدامها بكفاءة. كما يُقلل من الضرر البيئي والمخاطر المحتملة على صحة

ضمان عالمي محدود لمدة 2 عامين

هذا المنتج ضد كل عيوب الصنعة الناتجة عن عيوب في المواد Mermade Hair تضمن الختام أو عن عيوب في الصنعة وذلك لمدة عامين من تاريخ شراء هذا المنتج. لا يغطي هذا الضمان أي أضرار أو تلفيات تلحق بالمنتج نتيجة لأش من الحوادث أو حالات سوء الاستخدام.

باستبدال Mermade Hair في حال تلف المنتج عن العمل أثناء فترة الضمان ستقوم العنصر المعبئ. الإخراج عن أي من المشكلات والعيوب التي يغطيها الضمان، يمكنك مع ذكر رقم التشغيل الذي hello@mermadehair.com مراسلتنا على البريد الإلكتروني يمكنك العثور على على كابل الطاقة. لا يشمل هذا الضمان أي أعطال يتعرض لها المنتج نتيجة لأي سبب من الأسباب التالية:

- الحوادث وحالات سوء الاستخدام أو إجراء أي تعديلات أو تغيير على المنتج.
- خضوع المنتج للصيانة من قبل أشخاص غير مُفتمدين.
- استحداث قطع غير مصرّحة.
- توصيل الجهاز بمصدر تيار أو جهد كهربائي بخلاف التيار أو الجهد المخصص للجهاز.
- تلف الكابل حول الجهاز مما يتسبب في تسريع عملية اهتراء أو تلف كابل الطاقة.
- أي من الظروف أو الحالات الأخرى التي تكون خارجة عن سيطرتنا.

لا تتحمل MERMADE HAIR المسؤولية عن أي من الأضرار الفرضية أو الخاصة أو التبعية الناتجة عن استخدام هذا المنتج. تُعد جميع الضمانات الضمنية المُقدمة بما في ذلك -على سبيل المثال -الحدود -الضمانات الضمنية بخصوص ملائمة المنتج وإباليته للبيع بضمانات محدودة بحدود عامين من تاريخ الشراء الأصلي للاستفادة من الضمان. ينبغي الاحتفاظ بإيصال الشراء الأصلي كدليل على صحة الشراء أو تبديل المنتج عبر الإنترنت.

يمنحك هذا الضمان بعض الحقوق القانونية المُحددة، وقد تكون هناك بعض الحقوق الأخرى التي يكفلها لك القانون والتي تختلف من ولاية إلى أخرى ومن مقاطعة لأخرى. ثمة بعض الولايات لا تسمح باستثناء أو تقييد الأضرار الفرضية أو الخاصة أو التبعية

احتفظي بهذه التعليمات في مكان مناسب

VÝROBEK: Vyměnitelný kartáč na foukání
ČÍSLO MODELU / ČÍSLA MODELŮ: MH6001 MH7001 MH7002 MH7003
MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020
MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031
PŘÍKON/NAPĚTÍ: JEDNOTNÉ NAPĚTÍ EU/UK/USA: 220-240 V 50-60 Hz 1200
W USA/KAN: 125V 60Hz 1200W

NASTAVENÍ TEPLoty/VÝKONU

- Nízký: Nízká teplota, vysoké otáčky 25 000 ot/min 140 °F/60 °C
- Střední: Střední teplota, střední otáčky 16 400 ot/min 203 °F/95 °C
- Vysoká: Vysoká teplota, vysoké otáčky 25 000 ot/min 239 °F/115 °C

Máme nízkou teplotu a vysoké otáčky, takže můžete provádět chladné fénování s maximální intenzitou.



KARTÁČ NA FOUKÁNÍ NÁVOD K OBSLUZE

- Zapojte kartáč na foukání do zásuvky. Ujistěte se, že jsou vlasy vlhké a ne promočené.
- Zvolte si nastavení teploty a výkonu. U poškozených nebo tenkých vlasů použijte nižší nastavení.
- Na každou část naneste sprej na ochranu před teplem.
- Kartáčujte pomalu směrem od hlavy. Pokračujte v tomto postupu, abyste odstranili vlhkost a vysušili každou část.
- Obtočením vlasů kolem natáčky se vlasy zakříví a odrazí. Při rozplétání z kartáče vlasy zakrúte. Tento postup opakujte pro všechny vrstvy a části vlasů. Pro větší objem přiložte kartáč pod každou sekci vlasů a několik sekund podržte.
- Pro dokončení sušení vlasů posuňte tlačítko dolů do polohy „VYPNUTO“. Před uložení nechte kartáč na foukání zcela vychladnout.
- Týdně odstraňujte nahromaděné vlasy a nánosy, abyste zajistili, že přístroj zůstane v dobrém stavu.

NÁVOD K OBSLUZE VYMĚNITELNÉHO KARTÁČE PRO FOUKÁNÍ

JAK NASADIT, PŘÍPEVNIT A ODPOJIT NÁSTAVCE:

- Máte tři nástavce:
 - Vysoušeč koflíků – slouží k vysušení vlasů a odstranění vlhkosti z koflíků. Použijte k dosažení 80 % suchých vlasů.
 - Velká hlava – použijte větší nástavec k vysušení velkých úseků vlasů, abyste získali objem a lesk.
 - Malá hlava – použijte pro více kudrlinek a tvaru ve vlasech.
- Stačí podržet uvolňovací tlačítko a umístit nástavec do rukojeti pod úhlem 45 stupňů.
- Uvolňovací tlačítko držte stisknuté a otáčejte nástavcem proti směru hodinových ručiček, dokud jim již nelze otáčet a dokud není na svém místě.
- Pro vyjmutí stačí podržet uvolňovací tlačítko a otočit o 45 stupňů ve směru hodinových ručiček.
- Ujistěte se, že se nástavců nedotýkáte, když jsou horké, a k manipulaci vždy používejte chladný hrot, protože natáčka se po použití zahřeje.

NÁVOD K OBSLUZE

- Zapojte kartáč na foukání do zásuvky. Ujistěte se, že jsou vlasy vlhké a ne promočené.
- Zvolte si nastavení teploty a výkonu. U poškozených nebo tenkých vlasů použijte nižší nastavení.
- Vysušte koflíky pomocí nástavce pro předsušení koflíků.
- Vyberte si větší oválnou natáčku. Kartáčujte pomalu směrem od hlavy. Pokračujte v tomto postupu, abyste odstranili vlhkost a vysušili každou část. Obtočením vlasů kolem natáčky se vlasy zakříví a odrazí. Při rozplétání z kartáče vlasy zakrúte. Tento postup opakujte pro všechny vrstvy a části vlasů. Pro větší objem přiložte kartáč pod každou sekci vlasů a několik sekund podržte.
- Použijte menší natáčku pro větší kudrlinky a tvar. Dávejte pozor, abyste vlasy zabalovali rovnoměrně a rovně, jinak by se mohly zamotat, pokud by byly šikmo.
- Pro dokončení sušení vlasů posuňte tlačítko dolů do polohy „VYPNUTO“. Před uložení nechte kartáč na foukání zcela vychladnout. Týdně odstraňujte nahromaděné vlasy a nánosy, abyste zajistili, že přístroj zůstane v dobrém stavu.



VÝSTRAHA: Vždy proveďte zkušební řetěz v zadní části vlasů, abyste zajistili správné nastavení pro váš typ vlasů a ujistili se, že přístroj pracuje správně a že rozumíte jeho funkci. Použijte ho na tepelně odolný povrch.

STEJNĚ JAKO U VĚTŠINY ELEKTRICKÝCH STROJŮ JSOU ELEKTRICKÉ ČÁSTI POD NAPĚTÍM, I KDYŽ JE VYPÍNAČ VYPNUTÝ. ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POPÁLENÍ, POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM Proudem NEBO ZRANĚNÍ OSOB:

- Po použití spotřebiče vždy ihned odpojte ze zásuvky. Spotřebič by nikdy neměl zůstat bez dozoru, pokud je zapojen do sítě.
- Nepoužívejte při koupání nebo sprásku.
- Neumísťujte ani neskládejte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtážen do vany nebo umyvadla.
- Nevkládejte jej do vody nebo jiné kapaliny ani jej do ní nevhazujte.
- Pokud zařízení spadne do vody, okamžitě jej odpojte od sítě. Nesahejte do vody.
- Tento spotřebič vždy používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Spotřebič vždy pokládejte na tepelně odolný, stabilní rovný povrch.
- Nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byl upuštěn nebo poškozen nebo pokud byl upuštěn do vody.
- Šňůru udržujte v dostatečné vzdálenosti od vyhřívaných povrchů. Šňůru neomotávejte kolem spotřebiče.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je přírodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Udržujte spotřebič mimo dosah malých dětí, zejména během používání a chladnutí.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k napájení. Spotřebič vždy pokládejte na tepelně odolný, stabilní rovný povrch.
- Nepoužívejte na mokré, vlhké syntetické vlasy.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu svého instalatéra.
- Před použitím na vlasech vždy proveďte test pramene, protože teplo může ovlivnit některé barvy vlasů, zejména u čerstvě barvených, šedivých nebo tonovaných vlasů.

ÚDRŽBA

- Chcete-li jednotku vyčistit, ujistěte se, že je chladná a odpojená od sítě. Rukojeť a destičky otřete vlhkým hadříkem. Žádná další údržba není nutná.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat sami. Tento přístroj nemá žádné díly, které by mohl opravovat uživatel.
- Přístroj odpojte ze zásuvky, kdykoli jej nepoužíváte. Nechte jej vychladnout a poté jej uložte mimo dosah dětí na bezpečném a suchém místě.
- Šňůru nikdy neomotávejte kolem spotřebiče, protože by došlo k jejímu předčasnému opotřebení a přetržení, a tím ke ztrátě záruky. Se šňůrou zacházejte opatrně a vyhněte se trhání, kroucení nebo namáhání, zejména v místech připojení zástrčky.

BEZPEČNOST A RECYKLACE

- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby se horké plotýnky nedostaly do kontaktu s pokožkou nebo očima.
- Při používání spotřebiče používejte zrcadlo, které napomáhá bezpečnému používání.
- Nepokládejte nářadí na povrchy, které nejsou odolné vůči teple.
- Polyetylenové sáčky na výrobky a obalu mohou být nebezpečné. Abyste předešli nebezpečí udušení, uchovávejte je mimo dosah kojců a dětí. Tyto tašky nejsou hračky.
- S tímto spotřebičem se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Je třeba jej odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě nebo ve službě pro likvidaci domovního odpadu. V EU/Spojeném království likvidujte v souladu s předpisy WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení). Použitý spotřebič musí být sbírány odděleně, aby se optimalizovalo využití a recyklace materiálů, z nichž jsou vyrobeny, a aby se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

OMEZENÁ DVOULETÁ GLOBÁLNÍ ZÁRUKA

Společnost Mermade Hair poskytuje na tento výrobek záruku na jakékoli vady způsobené vadným materiálem nebo zpracováním po dobu dvou let od data nákupu spotřebitelem. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nehodou nebo nesprávným použitím.

Pokud by se výrobek v záruční době porouchal, společnost Mermade Hair jej vymění. V případě problémů se zárukou zašlete e-mail na adresu hello@mermadehair.com a uveďte kód šarže nalezený na napájecím kabelu.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky poškozené:

- nehodou, nesprávným použitím, zneužitím nebo úpravou výrobku
- Servisem prováděným neoprávněnými osobami
- používáním s neschválenými příslušenstvími
- připojením na nesprávný proud a napětí
- Omotáním šňůry kolem spotřebiče, které způsobuje předčasně opotřebení a zlomení
- jakýmkoliv jinými podmínkami mimo naši kontrolu



SPOLEČNOST MERMADE HAIR NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU. VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VHDNOSTI A PRODEJNOSTI, MAJÍ OMEZENOU PLATNOST NA DOBU DVOU LET OD DATA PŮVODNÍHO NÁKUPU. USCHOVEJTE SI ORIGINÁL PRODEJNÍHO DOKLADU JAKO DOKLAD O KOUPI PRO ÚČELY ZÁRUKY NEBO SI ZAREGISTRUJTE ZÁRUKU ONLINE.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech nebo provinciích liší. V některých státech není vyloučení nebo omezení náhodných, zvláštních nebo následných škod povoleno.

TVYTO POKYNY SI ULOŽTE

DENNE BRUGSVEJLEDNING INDEHOLDER SIKKERHEDSINSTRUKSER, ANVISNINGER OG INSTRUKSER OM PLEJE. OPBEVAR DEN SIKKERT.

PRODUKT: Føntørrebørste

MODELNUMMER/-NUMRE: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH1033

WATT/SPÆNDING: ENKEL SPÆNDING EU/STORBRITANNIEN/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1000 W

PRODUKT: Udskeftelig føntørrebørste

MODELNUMMER/-NUMRE: MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031

WATT/SPÆNDING: ENKEL SPÆNDING EU/STORBRITANNIEN/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1000 W

INDSTILLINGER FOR TEMPERATUR/EFFEKT

- Lav: Lav varme, høj hastighed 25.000 RPM 140 °F/60 °C
- Mellem: Mellem varme, mellem hastighed 16.400 RPM 203 °F/95 °C
- Høj: Høj varme, høj hastighed 25.000 RPM 239 °F/115 °C

Vi har lav varme og høj hastighed, for at du kan lave en køl og fentørring med maks. intensitet.

FØNTØRREBØRSTE BRUGSANVISNING

- Sæt føntørrebørsten i stikkontakten. Tjek, at håret er fugtigt og ikke drivdødt.
- Vælg din varme- og effektindstilling. Til skadet eller tyndt hår skal du bruge en lavere indstilling.
- Påfør varmebeskyttende spray på hver sektion.
- Børst langsomt bort fra hovedet. Fortsæt med at fjerne fugt og tørre hver sektion.
- Ved at vikle håret rundt om føntørrebørsten får det kurve og springkraft. Sno håret, mens du vikler børsten ud. Gentag denne proces for alle lag og sektioner af håret. Hvis du vil have ekstra volumen, skal du lægge børsten under hver hårsektion og lade den sidde i et par sekunder.
- Når håret er tørt, skal du skubbe knappen ned til "OFF". Lad føntørrebørsten afkøle helt, inden du pakker den væk.
- Fjern hår- og produktrester hver uge for at bevare apparatets optimale funktion.

BRUGSANVISNING TIL UDSKEFTELIG FØNTØRREBØRSTE

SÅDAN MONTERER, FASTGØR OG AFMONTERER DU TILBEHØR:

- Du har tre tilbehør:
 - Rødtørner – Brug den til at tørre håret og fjerne fugt fra rødderne. Brug den til at få håret 80 % tørt.
 - Stort hoved – Anvend det større tilbehør til at tørre store sektioner af håret for volumen og glans.
 - Lille hoved – Anvendes til mere krøl og form i håret.
- Du skal blot holde udløserknappen nede og anbringe tilbehøret i håndtaget med en 45 graders vinkel.
- Hold udløserknappen nede, og drej/roter tilbehøret mod uret, til du ikke kan dreje det mere, så det sidder på plads.
- For at fjerne den skal du blot holde udløserknappen nede og dreje 45 grader med uret.
- Undgå at røre ved tilbehøret, når det er varmt, og brug altid den kølige spids til at holde med, da cylindren er varm efter brug.

BRUGSANVISNING

- Sæt føntørrebørsten i stikkontakten. Tjek, at håret er fugtigt og ikke drivdødt.
- Vælg din varme- og effektindstilling. Til skadet eller tyndt hår skal du bruge en lavere indstilling.
- Tør rødderne med tilbehøret til fortørring af rødder
- Vælg det større ovale tilbehør til cylindren. Børst langsomt bort fra hovedet. Fortsæt med at fjerne fugt og tørre hver sektion. Ved at vikle håret rundt om føntørrebørsten får det kurve og springkraft. Sno håret, mens du vikler børsten ud. Gentag denne proces for alle lag og sektioner af håret. Hvis du vil have ekstra volumen, skal du lægge børsten under hver hårsektion og lade den sidde i et par sekunder.
- Brug det mindre tilbehør for at få mere krøl og form. Pas på, når du vikler håret op. Du skal vikle det jævnt og lige, ellers kan det vikle sig sammen, hvis det er på skrå. R. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligehold må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Når håret er tørt, skal du skubbe knappen ned til "OFF". Lad føntørrebørsten afkøle helt, inden du pakker den væk. Fjern hår- og produktrester hver uge for at bevare apparatets optimale funktion.

ADVARSEL: Test altid en sektion på 1 cm bagerst i håret for at være sikker på, at indstillingen passer til din hårtype, og for at tjekke, at redskabet fungerer som det skal, og at du forstår, hvordan det fungerer. Placer den på en termisk/varmebestandig overflade.

SOM DET GÆLDER FOR DE FLESTE ELEKTRISKE MASKINER, ER DE ELEKTRISKE DELE STRØMFØREDE OG SÅ NÅR KONTAKTEN ER SLUKKET, FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:

- Tag altid stikket ud straks efter brug. Et apparat bør aldrig efterlades uden opsyn, mens det er tilsluttet.
- Må ikke anvendes i badet eller mens man sover.
- Placer eller opbevar ikke maskinen et sted, hvorfra den kan falde ned eller blive trukket ned i et badekar eller en håndvask.
- Må ikke placeres i eller tabes i vand eller anden væske.
- Hvis værktøjet havner i vand, skal stikket tages ud med det samme. Stik ikke hånden ned i vandet.
- Brug kun dette apparat til det, som det er beregnet til, og som beskrevet i denne vejledning. Anvend ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
- Stil altid apparatet på en varmebestandig, stabil og jævn overflade.
- Anvend aldrig dette apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis det har været i vand.
- Ledningen skal holdes væk fra de opvarmede overflader. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet.
- Brug ikke en forlængerledning.
- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på sikker vis og forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligehold må ikke foretages af børn uden opsyn.

BEMÆRK

- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå risiko.
- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere med vand.
- Opbevar apparatet så det ikke er tilgængeligt for små børn, især under brug og nedkøling.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens stikket er sat i stikkontakten. Stil altid apparatet på en varmebestandig, stabil og jævn overflade.
- Brug ikke på vådt, fugtigt eller syntetisk hår.
- For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder med en nominal fejlstrøm på højst 30 mA i det elektriske kredsløb, der leverer strøm til badeværelset. Spørg din monter til rådsk.
- Test altid på et hårtår, inden du bruger det i dit hår, da varme kan påvirke nogle hårfarver, især på nyfarvet, gråt eller tonet hår.

VEDLIGEHOLDELSE

- Når du skal rengøre enheden, skal den være afkølet og taget ud af stikkontakten. Tør håndtag og plader af med en fugtig klud. Der er ikke behov for anden vedligeholdelse.
- Prøv ikke selv at reparere apparatet. Dette apparat har ingen dele, der kan repareres af brugeren.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Lad den afkøle, og opbevar den så uden for børns rækkevidde på et sikkert og tørt sted.
- Vikl aldrig ledningen rundt om apparatet, da ledningen så vil blive slidt for hurtigt og gå i stykker, hvilket betyder, at garantien bortfalder. Håndter ledningen varsomt, og undgå at rykke, vride eller strække den, især ved stikforbindelserne.

SIKKERHED OG GENBRUG

- Sørg for, at de varme plader ikke kommer i kontakt med hud eller øjne.
- Brug et spejl, når du bruger apparatet, for at opnå sikker brug.
- Placer ikke værktøjet på overflader, der ikke er varmebestandige.
- AT bruge polyethylenposer over produkt og emballage kan være farligt. For at undgå kvælningsfare skal den holdes væk fra babyer og børn. Disse poser er ikke legetøj.
- Dette apparat må ikke behandles som husholdningsaffald. Det skal afleveres til et passende genbrugssted for elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for, at dette produkt bliver bortskaffet korrekt, er du med til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som kan opstå ved u hensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt skal du tage kontakt til dit lokale kommunekontor eller din affaldsordning. I Europa, Storbritannien og Nordirland skal det bortskaffes i henhold til WEEE (affald fra elektrisk og elektronisk udstyr). Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) foreskriver, at brugte husholdningsapparater ikke må bortskaffes i den almindelige kommunale affaldsmængde. Brugte apparater skal samles separat for at optimere genbrug og genanvendelse af de materialer, de er lavet af, og for at reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet.

BEGRÆNSET TIL 2 ÅRS GLOBAL GARANTI

Mermade Hair giver garanti for dette produkt mod eventuelle fejl, der skyldes materiale- eller fabriktionsfejl, i to år fra den oprindelige dato for forbrugernes køb. Denne garanti dækker ikke skader på produktet som følge af uheld eller forkert brug.

Hvis produktet bliver defekt inden for garantiperioden, vil Mermade Hair erstatte varen. Send en e-mail til hello@mermadehair.com om garantiproblemer, og oplys det batchnummer, der findes på ledningen. Denne garanti omfatter ikke produkter, der er beskadiget af følgende:

- Uheld, forkert brug, misbrug eller ændring af produktet
- Reparation udført af uautoriserede personer
- Brug med uautoriseret tilbehør
- At tilslutte den til forkert strøm og spænding
- At vikle ledningen rundt om apparatet og dermed forårsage for tidlig slitage og brud
- Alle andre forhold, som er uden for vores kontrol

MERMADA HAIR ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIG FOR HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM RESULTAT AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT. ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, BLA. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EGNETHED OG FORHÅNDELSE, ER TIDSBEGRÆNSET TIL TO ÅR FRA DATOEN FOR DET OPRINDELIGE KØB. BEHOLD DEN ORIGINALE KVITTERING SOM KØBSBEVIS TIL GARANTIFORMÅL, ELLER REGISTRER DIN GARANTI ONLINE.

Denne garanti sikrer dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan desuden have andre rettigheder, som varierer fra land til land eller lignende. Nogle lande tillader ikke denne udelukkelse eller begrænsning af tilfældige, særlige eller følgeskader.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

DEZE HANDLEIDING BEVAT VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES, AANWIJZINGEN EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES. GELIEVE VEILIG OP TE BERGEN.

PRODUCT: Föhnborstel

MODELNUMMER(S): MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH3033

VERMOGEN/SPANNING: ENKELE SPANNING EU/VK/AU: 220-240V 50-60Hz 1200W USA/CAN: 125V 60Hz 1000W

PRODUCT: Verwisselbare föhnborstel

MODELNUMMER(S): MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031

VERMOGEN/SPANNING: ENKELE SPANNING EU/VK/AU: 220-240V 50-60Hz 1200W USA/CAN: 125V 60Hz 1200W

INSTELLINGEN TEMPERATUUR/VERMOGEN

- Laag: Lage warmte, hoge snelheid 25.000 RPM 140°F/60°C
- Gemiddeld: Gemiddelde warmte, gemiddelde snelheid 16.400 RPM 203°F/75°C
- Hoog: Hoge warmte, hoge snelheid 25.000 RPM 239°F/115°C

We hebben lage warmte en hoge snelheid zodat je de koele föhn met maximale intensiteit kunt gebruiken.

GEbruiksaanwijzing FÖHNBORSTEL

- Steek de stekker van de föhnborstel in het stopcontact. Zorg ervoor dat het haar vochtig en niet kletsnat is.
- Kies je warmte- en vermogensstand. Gebruik voor beschadigd of dun haar een lagere stand.
- Breng hittebeschermende spray aan op elke sectie.
- Borstel langzaam weg van het hoofd. Blijf dit doen om vocht te verwijderen en elke sectie te drogen.
- Door het haar rond de cilinder te wikkelen krijg je slag en veerkracht. Draai het haar terwijl je de borstel afwikkelt. Herhaal dit proces voor alle lagen en secties van het haar. Voor extra volume breng je de borstel aan onder elke haarsectie en houd je deze een paar seconden vast.
- Zodra je klaar bent met het drogen van je haar, schuif je de knop naar beneden naar 'OFF'. Laat de Föhnborstel volledig afkoelen voordat je hem opbergt.
- Verwijder wekelijks haar en productophoping om ervoor te zorgen dat het apparaat goed blijft werken.

GEbruiksaanwijzing VERWISSELBARE FÖHNBORSTEL

PLAATSSEN, BEVESTIGEN EN LOSMAKEN VAN UW HULPSTUKKEN:

- Do uryządzenia dołączono są trzy kołcówki:
 - Końcówka do nasady włosów — używaj do suszenia włosów i usuwania wilgoci o nasady głowy. Używaj do wysuszenia włosów w 80%.
 - Doza nakładka — używaj większej nasadki do suszenia dużych partii włosów, aby nadać im objętość i połysk.
 - Mala nakładka — używaj, aby zwiększyć skręt i kształt włosów.
- Houd gewoon de ontgrendelknop ingedrukt en plaats het hulpstuk in een hoek van 45 graden in het handvat.
- Tewijl je de ontgrendelknop ingedrukt houdt, draai/roter je het hulpstuk tegen de klok in tot je het niet meer kunt draaien en het op zijn plaats zit.
- Om het te verwijderen houd je de ontgrendelknop ingedrukt en draai je het hulpstuk 45 graden met de klok mee.
- Zorg ervoor dat je de hulpstukken niet aanraakt als ze heet zijn en gebruik altijd het koele uiteinde om deze te hanteren, want de cilinder wordt heet na gebruik.

GEbruiksaanwijzing

- Steek de stekker van de föhnborstel in het stopcontact. Zorg ervoor dat het haar vochtig en niet kletsnat is.
- Kies je warmte- en vermogensstand. Gebruik voor beschadigd of dun haar een lagere stand.
- Droeg de wortels met het voordrooghulpstuk.
- Kies het grotere ovale hulpstuk. Borstel langzaam weg van het hoofd. Blijf dit doen om vocht te verwijderen en elke sectie te drogen. Door het haar rond de cilinder te wikkelen krijg je slag en veerkracht. Draai het haar terwijl je de borstel afwikkelt.

- Herhaal dit proces voor alle lagen en secties van het haar. Voor extra volume breng je de borstel aan onder elke haarsectie en houd je deze een paar seconden vast.
- Gebruik het kleinere ovale opzetstuk voor meer krul en vorm. Let er bij het inwikkelen op dat je het haar gelijkmatig en recht inwikkelt, anders kan het gaan klitten als het onder een hoek zit.
- Zodra je klaar bent met het drogen van je haar, schuif je de knop naar beneden naar 'OFF'. Laat de Föhnborstel volledig afkoelen voordat je hem opbergt. Verwijder wekelijks haar en productophoping om ervoor te zorgen dat het apparaat goed blijft werken.

WAARSCHUWING: Doe altijd een testsectie van 1 cm aan de achterkant van je haar om zeker te zijn van de juiste instelling voor jouw haartype. Ook om er zeker van te zijn dat het apparaat correct werkt en dat je begrijpt hoe het werkt. Plaats op een thermisch/hittebestendig oppervlak.



ZOALS BIJ DE MEESTE ELEKTRISCHE MACHINES STAAN ELEKTRISCHE ONDERDELEN ONDER SPANNING, ZELFS ALS DE SCHAKELAAR UIT STAAT. OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF PERSOONLIJK LETSEL TE BEPERKEN:

- Haal altijd onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact. Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als de stekker in het stopcontact zit.
- Niet gebruiken tijdens het baden of slapen.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden gekloven.
- Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat in het water valt. Reik niet in het water.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Plaats het apparaat altijd op een hittebestendige, stabiele vlakke ondergrond.
- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het in het water gevallen is.
- Houd het snoer uit de buurt van de verwarmde oppervlakken. Wikkel het snoer niet rond het apparaat.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

ATTENTIE

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken met water.
- Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen, vooral tijdens gebruik en afkoelen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op een voeding. Plaats het apparaat altijd op een hittebestendige, stabiele vlakke ondergrond.
- Niet gebruiken op nat, vochtig of synthetisch haar.
- Voor extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA aanbevolen in het elektrische circuit dat de badkamer voedt. Vraag je installateur om advies.
- Doe altijd een teststreng voordat je het op je haar gebruikt, omdat hitte sommige haarkleuren kan beïnvloeden, vooral op pas gekleurd, grijs of getint haar.

ONDERHOUD

- 10m het apparaat schoon te maken, moet het koel zijn en moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Veeg het handvat en de platen af met een vochtige doek. Er is geen ander onderhoud nodig.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. Laat het afkoelen en bewaar het buiten bereik van kinderen op een veilige, droge plek.

• Wikkkel het snoer nooit rond het apparaat, omdat het snoer voortdurend slijt en breekt, waardoor de garantie vervalt. Behandel het snoer voorzichtig en vermijd trekken, draaien of strekken, vooral bij de stekkerverbindingen.

VEILIGHEID & RECYCLING

- Let extra goed op dat de hete platen niet in contact komen met huid of ogen.
- Gebruik een spiegel tijdens het gebruik van het apparaat om te helpen bij een veilig gebruik.
- Plaats het apparaat niet op oppervlakken die niet hittebestendig zijn.
- Polyethyleen zakken over het product en de verpakking kunnen gevaarlijk zijn. Houd uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. Deze tassen zijn geen speelgoed.
- Dit apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggegooid, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente of uw huisvuilophalendienst. Voor EU/Verenigd Koninkrijk afvoeren volgens WEEE (afval van elektrische en elektronische apparatuur). De Europese Richtlijn 2012/19/EU over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale gemeentelijke afvalstroom terechtkomen. Gebruikte apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen waarvan ze zijn gemaakt te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

BEPERKTE WERELDWIJDE GARANTIE VAN 2 JAAR

Mermade Hair garandeert dat dit product vrij is van defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de consument. Deze garantie geldt niet voor schade aan het product als gevolg van een ongeluk of verkeerd gebruik.

Mocht het product binnen de garantieperiode defect raken, dan zal Mermade Hair het artikel vervangen. Stuur een e-mail naar helo@mermadehair.com voor Garantieproblemen en geef de batchcode door die op het netsnoer staat. Deze garantie dekt geen producten die beschadigd zijn door het volgende:

- Ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product
- Onderhoud door onbevoegde personen
- Gebruik met niet-geautoriseerde accessoires
- Aansluiten op onjuiste stroom en spanning
- Snoer rond apparaat wikkelen waardoor voortijdige slijtage en breuk ontstaan
- Alle andere omstandigheden waarover wij geen controle hebben

MERMADE HAIR IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID EN VERKOOPBAARHEID, ZIJN BEPERKT TOT TWEE JAAR VANAF DE DATUM VAN OORSPRONKELIJKE AANKOOP. BEWAAR DE ORIGINALE AANKOOPBON ALS BEWIJS VAN AANKOOP VOOR GARANTIEDOELEINDEN OF REGISTRER UW GARANTIE ONLINE.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat of van provincie tot provincie verschillen. In sommige staten is uitsluiting of beperking van incidentele schade, speciale schade of gevolgschade niet toegestaan.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TÄMÄ KÄYTTÖOPAS SISÄLTÄÄ TURVALLISUUSOHJEITA, KÄYTTÖOHJEITA JA HOITO-OHJEITA. SÄILYTÄ TURVALLISESTI.

TUOTE: Fönausharja
MALLINUMERO(T): MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH3033
TEHO/JÄNNITE: YKSITÄINEN JÄNNITE EU/UK/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1
200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1 000 W

TUOTE: Fönausharja vaihtopäälli
MALLINUMERO(T): MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008
MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022
MH7023 MH7024 MH8031



TEHO/JÄNNITE: YKSITTÄINEN JÄNNITE EU/UK/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1
200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1200 W

LÄMPÖTILA-/VIRTA-ASETUKSET

- Matala: Matala lämpötila, korkea nopeus 25 000 kierrosta minuutissa 140 °F / 60 °C
- Keskitaso: Keskitasoinen lämpötila, keskitasoinen nopeus 16 400 kierrosta minuutissa 203 °F / 95 °C
- Korkea: Korkea lämpötila, korkea nopeus 25 000 kierrosta minuutissa 239 °F / 115 °C

Laite tarjoaa matalan lämpötila-asetuksen ja korkean nopeuden, jotta voit tehdä kylmän föönauksen maksimalla intensiteetillä.



FÖÖNAUSHARJA KÄYTTÖOHJEET

- Kytke föönausharja pistorasiaan. Varmista, että huikset ovat kosteat mutta eivät märät.
- Valitse lämpötila- ja teho-asetus. Valitse matalampi asetus, jos huikset ovat vaurioituneet tai ohuet.
- Suihkuta lämpösuojasuihketta jokaiseen hiusosioon.
- Harjaa hitaasti hiusjuurista alkaen. Jatka harjaamista, kunnes jokaisesta hiusosioista on poistettu kosteus ja osio on kuiva.
- Voit kihartaa ja lisätä hiuksen nostetta kietomalla huikset tynnyrin ympärille. Kierrä hiuksia samalla kuin vapautat harjaa. Toista tämä prosessi kaikkiin huiskerroksiin ja -osiisiin. Saat lisävolyyymia, kun pidät harjaa kunkin hiusosion alla muutamia sekunnin.
- Kun olet kuivannut huikset, liu'uta painike alas 'OFF'-asentoon. Anna föönausharjan jäähtyä kokonaan ennen sen säilytystä.
- Poista laitteesta viikottain hius- ja hiusuotekertymät, jotta se pysyy hyvässä toimintakunnossa.

FÖÖNAUSHARJA LISÄPÄILLÄ KÄYTTÖOHJEET

LISÄVARUSTEIDEN ASENNUS, KIINNITYS JA IRROTUS:

- Sinulla on kolme lisävarustetta:
 - Hiusjuurten kuivaaja – Käytä tätä viimeistelemään hiuksen kuivaus ja poistamaan hiusjuurista kosteutta. Käytä saadaksesi 80 % kuivat huikset.
 - Suuri pää – Käytä suurempaa lisävarustetta kuivaamaan suuria hiusosioita volyyymia ja kiiltoa varten.
 - Pieni pää – Käytä lisäämään hiusiinin kiharoita ja muotoa.
- Pida vapautuspainiketta painettuna ja aseta lisävaruste kahvaan 45 asteen kulmassa.
- Pida vapautuspainiketta painettuna ja käännä/kierrä lisävarustetta vastapäivään, kunnes se ei käänny enempää ja se on paikoillaan.
- Lisävaruste irrotetaan pitämällä vapautuspainike painettuna ja kääntämällä lisävarustetta myötäpäivään 45 astetta.
- Älä koske lisävarusteisiin, kun ne ovat kuumia, ja käytä aina viileää käärkeä, koska tynnyri kuumenee käytössä.

KÄYTTÖOHJEET

- Kytke föönausharja pistorasiaan. Varmista, että huikset ovat kosteat mutta eivät märät.
- Valitse lämpötila- ja teho-asetus. Valitse matalampi asetus, jos huikset ovat vaurioituneet tai ohuet.
- Kuivaa hiusjuuret hiusjuurten esikuivauslisävarusteella
- Valitse suurempi soikea tynnyriliisävaruste. Harjaa hitaasti hiusjuurista alkaen. Jatka harjaamista, kunnes jokaisesta hiusosioista on poistettu kosteus ja osio on kuiva. Voit kihartaa ja lisätä hiuksen nostetta kietomalla huikset tynnyrin ympärille. Kierrä hiuksia samalla kuin vapautat harjaa. Toista tämä prosessi kaikkiin huiskerroksiin ja -osiisiin. Saat lisävolyyymia, kun pidät harjaa kunkin hiusosion alla muutamia sekunnin.
- Käytä kihartamiseen ja muodon lisäämiseen pienempää tynnyriliisävarustetta. Kun kiedot hiuksia, varmista, että ne kietoutuvat tasaisesti ja suorassa, koska ne voivat takerua, jos ne kiedotaan vinoisti.
- Kun olet kuivannut huikset, liu'uta painike alas 'OFF'-asentoon. Anna föönausharjan jäähtyä kokonaan ennen sen säilytystä. Poista laitteesta viikottain hius- ja hiusuotekertymät, jotta se pysyy hyvässä toimintakunnossa.



VAROITUS: Testaa harjaa aluksi aina hiuksen takaoisan 1 cm:n hiusosioilla, jotta voit varmistaa, että harjan asetus on hiusstyylillesi sopiva, laite toimii oikein ja ymmärrät, miten se toimii. Aseta se lämpöä kestäväälle pinnalle.

KUTEN USEIMMISSA SÄHKÖLAITTEISSA, MYÖS TÄMÄN SÄHKÖLAITTEEN SÄHKÖOSAT OVAT JÄNNITTEELLISIÄ, VAIKKA OLISI KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ. PALOVAMMOJEN, TULIPALON, SÄHKÖISKUJEN TAI HENKILÖVAMMOJEN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA:

- Irrota aina laite pistorasiasta heti käytön jälkeen. Laitetta ei saa jättää valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan.
- Älä käytä kylpemisen tai nukkumisen aikana.
- Älä aseta tai säilytä laitetta paikassa, jossa se voi pudota tai muuten joutua kylpyammeeseen tai altaaseen.
- Älä aseta tai pudota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.
- Jos laite putooa veteen, irrota se välittömästi pistorasiasta. Älä kosketa vettä.
- Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvattuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole suositellut.
- Aseta laite aina lämpöä kestäväälle, vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, se ei toimi asianmukaisesti, se on pudotettu tai vaurioitunut tai se on pudotettu veteen.
- Pida virtajohto pois kuumilta pinnoilta. Älä kiedo virtajohtoa laitteen ympärille.
- Älä käytä jatkoakapelia.
- Laitetta saa käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai henkilöt, jotka eivät ole kokeneita tai tietoisia laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan ja heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

HUOMIO

- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, valmistajan huoltoilikeen tai vastaavien pätevien henkilöiden toimesta vaarojen välttämiseksi.
- VAROITUS: Älä käytä laitetta kylpyamneiden, suihkujen, altaisen tai muiden vettä sisältävien säiliöiden lähellä.
- Pida laite pois pienten lasten ulottuvilta, varsinkin käytön ja jäähdytyksen aikana.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se on kytketty virtalähteeseen. Aseta laite aina lämpöä kestäväälle, vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
- Älä käytä laitetta märkiin, kosteisiin tai synteettisiin hiuksiin.
- Suosittelemme myös, että jännännvirtaominaisuudella varustettu vikavirtasuojalaite (RCD), jonka nimellisarvo on enintään 30 mA, asennetaan kylpyhuoneeseen johtavaan sähköpiiriin lisäsuojaksi. Pyydä sähköasentajalta lisätietoja.
- Testaa laitetta aina pienellä hiusuortuvalla ennen käyttöä, koska lämpö voi vaikuttaa joinkin hiusväreihin erityisesti, jos ne ovat vastavärjätty, harmaat tai säilytetyt.

KUNNOSSAPITO

- Varmista, että laite on jäähtynyt ja irrotettu pistorasiasta ennen sen puhdistamista. Pyyhi kahva ja levyt kostealla liinalla. Muuta kunnossapitoa ei tarvita.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Irrota laite pistorasiasta aina kun sitä ei käytetä. Anna sen jäähtyä ja säilytä sitä sitten pois lasten ulottuvilta turvallisessa ja kuivassa paikassa.
- Älä koskaan kiedo virtajohtoa laitteen ympärille, koska tämä aiheuttaa virtajohdon ennenkaikun kulumisen ja vaurioitumisen, joka vuorostaan mitätöi takuun. Käsittele virtajohtoa varovasti ja vältä sen vetämistä, kiertämistä tai rasittamista, erityisesti pistokelaitosten kohdalla.

TURVALLISUUS JA KIERRÄTTÄMINEN

- Ole erityisen varovainen, etteivät lämpölevyyt kosketa ihoa tai silmiä.
- Turvallisen käytön avuksi käytä laitteen käytön yhteydessä.
- Älä aseta laitetta pinnoille, jotka eivät ole lämpöä kestäviä.
- Tuotteen ja pakkausten ympärillä olevat polyehtienpussit voivat olla vaarallisia. Pida ne pois vauvojen ja lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran välttämiseksi. Nämä pussit eivät ole leluja.
- Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteen kierrätyksen keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia, joita virheellinen jätehuolto voisi muutoin aiheuttaa.

Ota yhteyttä paikalliseen kunnallisiin virastoon tai kotitalousjätteen hävittämiseen erikoistuneeseen yritykseen saadaksesi lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä. EU:ssa/Jossaa-Britanniassa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEE-direktiivi) edellyttää, että käytettyjä kotitalouslaitteita ei hävitetä tavallisen yhdyskuntajätteen mukana. Käytetyt laitteet tulee kerätä erikseen, jotta niiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien talteenotto ja kierrätys on optimoitu ja ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähennettävissä.

RAJALLINEN 2 VUODEN MAAILMANLAAJUINEN TAKUU

Mermade Hair tarjoaa tälle tuotteelle takuun, joka kattaa tuotteen materiaali- ja valmistusvirheiden varalta, kahden vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä lähtien. Tämä takuu ei kata tuotevaurioita, jotka johtuvat vahingoista tai tuotteeseen vaurioitumisesta.

Jos tuotteessa ilmenee toimintahäiriö takuuaikana, Mermade Hair korvaa laitteen. Jos sinulla on takuusaioihin liittyviä kysymyksiä, lähetä meille sähköpostia, jossa annat myös virtajohdossa näkyvän eräköodin, osoitteeseen hello@mermadehair.com. Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka ovat vaurioituneet seuraavista syistä:

- vahingot, väärinkäyttö tai tuotteeseen tehdyt muutokset
- huoltotyöt, jotka ovat valtuuttamattomien henkilöiden suorittamia
- käyttö hyväksyttömällä lisävarusteella
- tuotteen kytkeminen virheelliseen virtaan tai jännitteeseen
- virtajohdon kiemurien laitteen ympärille aiheuttaen ennenaikaista kulumista ja vaurioitumista
- muut olosuhteet, jotka eivät ole hallittavissamme

MERMADE HAIR EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ JOHTUVISTA SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAMUKSELLEISISTA VAHINGOISTA. KAIKKI ILMAISTUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITUMATTA, SOVELTUVUUDEN JA MYNTIKELPOISUUDEN ILMAISTUT TAKUUT, OVAT RAJALLISIA JA OVAT VOIMASSA KAKSI VUOTTA ALKUPERÄISESTÄ OSTOPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ LÄHTIEN. SÄILYTÄ ALKUPERÄINEN MYNTIKUITTI OSTOTODISTEENA TAKUUTARKOTUKSIA VARTEN TAI KESTÄVÄ TAKUUSI VERKOSTA.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä lakimääräisiä oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat sen valtion tai maakunnan mukaan, johon olet sijoittautunut. Joissakin valtioissa ei sallita satunnaisten, erityisten tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

CE MANUEL CONTIENT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, DES CONSEILS ET DES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN. VEUILLEZ RANGER DE MANIÈRE SÉCURISÉE.

PRODUIT : Brosse à brushing

NUMÉRO/S DE MODÈLE : MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH1033

PUISSANCE/TENSION : TENSION UNIQUE EU/UK/AU : 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/CAN : 125 V 60 Hz 1000 W

PRODUIT : Brosse à brushing interchangeable

NUMÉRO/S DE MODÈLE : MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031

PUISSANCE/TENSION : UE/UK/AU : 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/CAN : 125 V 60 Hz 1200 TENSION UNIQUE W

PRODUIT : Brosse à brushing interchangeable

NUMÉRO/S DE MODÈLE : MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031

PUISSANCE/TENSION : UE/UK/AU : 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/CAN : 125 V 60 Hz 1200 TENSION UNIQUE W

RÈGLES DE TEMPÉRATURE/ALIMENTATION

- Basse : Basse température, grande vitesse 25 000 RPM 140 °F/60 °C
- Moyenne : Température moyenne, vitesse moyenne 16 400 RPM 203 °F/95 °C
- Haute : Haute température, grande vitesse 25 000 RPM 239 °F/115 °C

Nous avons de la basse température et de la grande vitesse pour vous permettre d'effectuer un brushing à froid avec une intensité maximale.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION BROSSE À BRUSHING

- Branchez la brosse à brushing dans la prise. Assurez-vous que vos cheveux soient humides et non trempés.
- Sélectionnez la chaleur et la puissance. Pour des cheveux endommagés ou fins, utilisez un réglage plus faible.
- Appliquez un spray thermoprotecteur sur chaque section.
- Brossez doucement à partir des racines. Continuez pour retirer l'humidité et sécher chaque section.
- Après avoir séché vos cheveux, glissez le bouton vers « OFF ». Laissez la brosse à brushing refroidir avant de la ranger.
- Retirez des cheveux restants et du résidu de produit chaque semaine pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION BROSSE À BRUSHING INTERCHANGEABLE

COMMENT AJUSTER, INSTALLER ET DÉTACHER VOS EMBOUTS :

- **SIE HABEN DREI AUFSÄTZE :**
 - Ansatzdörrer - Verwenden Sie diesen, um das Haar zu trocknen und die Feuchtigkeit vom Ansatz zu entfernen. Verwenden Sie diesen, um das Haar zu 80 % zu trocknen.
 - Großer Aufsatz - Verwenden Sie den größeren Aufsatz zum Trocknen großer Haarpartien für mehr Volumen und Glanz.
 - Kleiner Aufsatz - Verwenden Sie diesen für mehr Locken und Form im Haar.
- Maintenez le déclencheur et placez l'embout dans la poignée avec un angle de 45 degrés.
- Conservez le déclencheur maintenu, pivotez l'embout dans le sens antihoraire jusqu'à ne plus pouvoir tourner, et l'embout sera installé.
- Pour le retirer, maintenez le déclencheur vers le bas et pivotez dans le sens horaire de 45 degrés.
- Attention à ne pas toucher les embouts s'ils sont chauds et de toujours utiliser l'extrémité froide pour le manipuler, car le cylindre chauffera après utilisation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Branchez la brosse à brushing dans la prise. Assurez-vous que vos cheveux soient humides et non trempés.
- Sélectionnez la chaleur et la puissance. Pour des cheveux endommagés ou fins, utilisez un réglage plus faible.
- Sécher les racines avec l'embout de préséchage des racines
- Sélectionnez l'embout cylindrique ovale le plus large. Brossez doucement à partir des racines. Continuez pour retirer l'humidité et sécher chaque section. Enroulez vos cheveux autour du cylindre pour créer des boucles et du rebond. Tournez vos cheveux en déroulant la brosse. Répétez l'action pour toutes les couches et sections de cheveux. Pour plus de volume, appliquez la brosse sous chaque section de cheveux et maintenez quelques secondes.
- Utilisez le plus petit embout pour plus de boucle et de volume. Faites attention en enroulant les cheveux vers le haut de manière uniforme et droite, sinon ils pourraient s'emmêler.
- Après avoir séché vos cheveux, glissez le bouton vers « OFF ». Laissez la brosse à brushing refroidir avant de la ranger. Retirez des cheveux restants et du résidu de produit chaque semaine pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil.

ATTENTION : Effectuez toujours une section test de 1 cm à l'arrière de votre coiffure pour vous assurer d'une bonne configuration pour votre type de cheveux et pour vous assurer que l'appareil fonctionne correctement et que vous comprenez son fonctionnement. Placez sur une surface thermorésistante.

COMME POUR LA PLUPART DES MACHINES ÉLECTRIQUES, LES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES SONT CONDUCTEURS MÊME LORSQUE L'APPAREIL EST ÉTEINT. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE, D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES :

- Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation. Un appareil branché ne doit jamais être laissé sans surveillance.
- Ne pas utiliser pendant le bain ou en dormant.
- Ne pas placer ou entreposer l'appareil où il peut tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas placer ou faire tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau.
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation. Ne pas utiliser d'embouts non recommandés par le fabricant.
- Toujours disposer l'appareil sur le support de sécurité sur une surface plane et thermorésistante.
- Ne jamais utiliser cet appareil si le câble ou la prise sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.

- Ne jamais utiliser cet appareil si la prise se trouve endommagée, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- Tenir le câble éloigné des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Cet appareil ne peut être utilisé que par des enfants de plus de 8 ans et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles, ou mentales limitées ou alors des personnes qui manquent d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou si on leur donne des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécurisée et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance



ATTENTION

- La cible d'alimentation est endommagée, il doit être remplacé par le fabricant, son prestataire de service ou toute personne qualifiée pour éviter un accident.
- ATTENTION : Ne pas utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'une douche ou d'autres réceptacles d'eau.
- Maintenir l'appareil hors de portée des enfants, surtout pendant l'utilisation et la période de refroidissement.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Toujours disposer l'appareil sur le support de sécurité sur une surface plane et thermorésistante.
- Ne pas utiliser sur des cheveux mouillés, humides ou synthétiques.
- Pour plus de sécurité, l'installation d'un appareil à courant résiduel (DDR) dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Demander des conseils au technicien.
- Toujours faire une mèche d'essai avant d'utiliser l'appareil sur vos cheveux puisque la chaleur peut affecter certaines couleurs de cheveux, en particulier les teintures récentes, les cheveux gris ou les cheveux tonifiés.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer l'unité, s'assurer que l'appareil est froid et débranché. Nettoyer le manche et les plaques avec un chiffon humide. Aucun autre entretien n'est nécessaire.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même. Cet appareil ne contient pas de pièce réparable par l'utilisateur.
- Toujours débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé. Laisser l'appareil refroidir, puis le ranger hors de portée des enfants dans un lieu sûr et sec.
- Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil, puisque cela peut causer des dommages prématurés, invalidant la garantie. Manipuler le cordon avec attention, éviter de le secouer, le tordre ou le tendre, surtout au niveau des extrémités.

SÉCURITÉ & RECYCLAGE

- Faire particulièrement attention d'éviter que les plaques chauffantes touchent la peau, les yeux ou le corps.
- Utiliser un miroir pendant l'utilisation de l'appareil pour plus de sécurité.
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces qui ne sont pas thermorésistantes.
- Il peut être dangereux de placer des sacs en polyéthylène sur le produit et son emballage. Pour éviter un danger d'asphyxie, tenir hors de portée des bébés et des enfants. Ces sacs ne sont pas des jouets.
- Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être apporté à un point de collecte adapté au recyclage des équipements électriques et électroniques. S'assurer que l'appareil est correctement disposé, cela aidera à éviter toute conséquence néfaste pour l'environnement et la santé humaine, ce qui pourrait être un mauvais traitement des déchets. Pour plus de détails sur le recyclage du produit, veuillez contacter votre bureau communal local ou votre service d'élimination des déchets. Pour l'UE/RU jeter aux déchets selon le DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques). Directive européenne 2012/19/UE, sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) demande que des appareils ménagers usagés ne doivent pas être laissés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux composants et pour réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

2 ANS DE GARANTIE LIMITÉE

Mermade Hair garantit ce produit garanti ce produit contre tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat par le consommateur. Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit résultant d'un accident ou d'une mauvaise utilisation.

Si le produit est défectueux pendant la période de garantie, Mermade Hair le remplacera gratuitement. Contacter par email hello@mermadehair.com pour des problèmes de Garantie et fournir le numéro de lot situé sur le cordon d'alimentation. Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés pour les raisons suivantes:

- Accident, mauvaise utilisation, mauvais traitement ou modification du produit
- Utilisation par des personnes non autorisées
- Utilisation d'accessoires non autorisés
- Branchement à une tension ou un courant inadapté
- Enrouler le cordon autour de l'appareil causera de l'usure et des cassures prématurées
- Toute autre condition indépendante de notre contrôle

MERMADE HAIR NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉES AUX GARANTIES IMPLICITES D'ADEQUATION ET DE QUALITÉ MARCHANDE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT INITIAL. CONSERVEZ LE TICKET DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT À DES FINS DE GARANTIE OU ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE EN LIGNE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires, spéciaux ou consécutifs.

ENREGISTRER CES INSTRUCTIONS

DIESES HANDBUCH ENTHÄLT INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, ANWEISUNGEN UND PFLEGEHINWEISE. BITTE BEWAHREN SIE ES SICHER AUF.

PRODUKT: Föhnbürste

MODELLNUMMER/N: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH1033
WATTZAHL/SPANNUNG: EINZELNE SPANNUNG EU/UK/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1000 W

PRODUKT: Auswechselbare Föhnbürste

MODELLNUMMER/N: MH5001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031
WATTZAHL/SPANNUNG: EINZELNE SPANNUNG EU/UK/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1200 W

TEMPERATUR-/LEISTUNGSEINSTELLUNGEN

- Gering: Geringe Wärme, hohe Geschwindigkeit 25.000 U/MIN 140 °F/60 °C
 - Mittel: Mittlere Wärme, mittlere Geschwindigkeit 16.400 U/MIN 203 °F/95 °C
 - Hoch: Hohe Wärme, hohe Geschwindigkeit 25.000 U/MIN 239 °F/115 °C
- Wir haben die Einstellung für geringe Wärme und hohe Geschwindigkeit, damit Sie mit maximaler Intensität kühl föhnen können.*

BLOW DRY BRUSH OPERATING INSTRUCTIONS

- Stecken Sie die Föhnbürste in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass das Haar feucht und nicht durchnässt ist.
- Wählen Sie Ihre Wärme- und Leistungseinstellung. Bei geschädigtem oder dünnem Haar sollten Sie eine niedrigere Einstellung wählen.
- Tragen Sie Hitzeschutzspray auf jeden Abschnitt auf.
- Gängig vom Kopf weg bürsten. Fahren Sie damit fort, um die Feuchtigkeit zu entfernen und jeden Abschnitt zu trocknen.
- Wenn Sie das Haar um den Zylinder wickeln, erhalten Sie eine Kurve und einen Schwung. Verdrehen Sie das Haar, während Sie die Bürste entwirren. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Schichten und Abschnitte des Haars. Für zusätzliches Volumen die Bürste unter jeder Haarpartie ansetzen und ein paar Sekunden lang halten.
- Wenn Sie Ihr Haar getrocknet haben, schieben Sie die Taste nach unten auf „OFF“. Lassen Sie die Föhnbürste vollständig abkühlen, bevor Sie sie verstauen.
- Entfernen Sie Haar- und Produktablagerungen wöchentlich, um die einwandfreie Funktion des Geräts zu gewährleisten.

**GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR AUSWECHSELBARE FÖHNBRÜSTE
WIE SIE IHRE AUFSÄTZE ANBRINGEN, BEFESTIGEN UND ABNEHMEN:
SIE HABEN DREI AUFSÄTZE:**

- **Ansatztrocker** - Verwenden Sie diesen, um das Haar zu trocknen und die Feuchtigkeit vom Ansatz zu entfernen. Verwenden Sie diesen, um das Haar zu 80 % zu trocknen.
- **Großer Aufsatz** - Verwenden Sie den größeren Aufsatz zum Trocknen großer Haarpartien für mehr Volumen und Glanz.
 - **Kleiner Aufsatz** - Verwenden Sie diesen für mehr Locken und Form im Haar.
- Halten Sie einfach den Auslöseknopf gedrückt und setzen Sie den Aufsatz in einem 45-Grad-Winkel in den Griff ein.
- Halten Sie den Auslöseknopf gedrückt und drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ihn nicht mehr drehen können und er in Position ist.
- Zum Entfernen halten Sie einfach den Entriegelungsknopf gedrückt und drehen ihn um 45 Grad im Uhrzeigersinn.
- Achten Sie darauf, die Aufsätze nicht zu berühren, wenn sie heiß sind, und verwenden Sie immer die kühle Spitze, da der Zylinder nach dem Gebrauch heiß wird.



BEDIENUNGSANLEITUNG

- Stecken Sie die Föhnbürste in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass das Haar feucht und nicht durchnässt ist.
- Wählen Sie Ihre Wärme- und Leistungseinstellung. Bei geschädigtem oder dünnem Haar sollten Sie eine niedrigere Einstellung wählen.
- Trocknen Sie die Ansätze mit dem Vortrocknungsaufsatz.
- Wählen Sie den größeren ovalen Zylinderaufsatz. Langsam vom Kopf weg bürsten. Fahren Sie damit fort, um die Feuchtigkeit zu entfernen und jeden Abschnitt zu trocknen. Wenn Sie das Haar um den Zylinder wickeln, erhalten Sie eine Kurve und einen Schwung. Verdrehen Sie das Haar, während Sie die Bürste entwirren. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Schichten und Abschnitte des Haares. Für zusätzliches Volumen die Bürste unter jeder Haarpartie ansetzen und ein paar Sekunden lang halten.
- Verwenden Sie den kleineren Zylinderaufsatz für mehr Locken und Form. Achten Sie beim Aufwickeln des Haares darauf, dass es gleichmäßig und gerade gewickelt wird, da es sich sonst in einem bestimmten Winkel verheddern kann.
- Wenn Sie Ihr Haar getrocknet haben, schlieben Sie die Taste nach unten auf „OFF“. Lassen Sie die Föhnbürste vollständig abkühlen, bevor Sie sie verstauen. Entfernen Sie Haar- und Produktablagerungen wöchentlich, um die einwandfreie Funktion des Geräts zu gewährleisten.

WARNUNG: Testen Sie immer eine 1 cm lange Haarpartie am Hinterkopf, um die richtige Einstellung für Ihren Haartyp zu finden und sicherzustellen, dass das Gerät richtig funktioniert und Sie verstehen, wie es funktioniert. Legen Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen Oberfläche ab.

WIE BEI DEN MEISTEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN STEHEN ELEKTRISCHE TEILE UNTER STROM, AUCH WENN SIE AUSGESCHALTET SIND. UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, FEUER, STROMSCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN VON PERSONEN ZU VERRINGERN:

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts immer sofort den Netzstecker. Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an der Steckdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Schlafen.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden könnte.
- Legen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht in diese hineinfallen.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Fassen Sie nicht ins Wasser.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehöerteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Legen Sie das Gerät immer auf einer hitzebeständigen, stabilen, flachen Oberfläche ab.
- Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es zuvor ins Wasser gefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit den erhitzten Oberflächen in Berührung kommt. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.



Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und benutzerseitige Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

ACHTUNG

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eventuelle Gefahren zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.
- Das Gerät sollte insbesondere während des Gebrauchs und des Abkühlens außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Legen Sie das Gerät immer auf einer hitzebeständigen, stabilen, flachen Oberfläche ab.
- Nicht auf nassem, feuchtem oder künstlichem Haar verwenden.
- Als zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA im Versorgungsstromkreis des Badezimmers. Wenden Sie sich an Ihren Installateur für eine Beratung.
- Vor der Anwendung an Ihrem Haar sollten Sie immer einen Strähnenstest durchführen, da Hitze einige Haarfarben beeinträchtigen kann. Dies gilt insbesondere für frisch gefärbtes, graues oder getöntes Haar.

WARTUNG

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Geräts, dass es vollständig abgekühlt und vom Stromnetz getrennt ist. Wischen Sie den Griff und die Platten mit einem feuchten Tuch ab. Andere Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie es abkühlen und bewahren Sie es dann außerhalb der Reichweite von Kindern an einem sicheren, trockenen Ort auf.
- Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da dies zu einem vorzeitigen Verschleiß und Bruch des Kabels führt und somit die Garantie erlischt. Gehen Sie vorsichtig mit dem Kabel um und vermeiden Sie es, daran zu rütteln, es zu verdrehen oder zu zerren, insbesondere an den Steckverbindungen.

SICHERHEIT UND RECYCLING

- Achten Sie besonders darauf, dass die heißen Platten nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen.
- Benutzen Sie bei der Verwendung des Geräts einen Spiegel, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Legen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen ab, die nicht hitzebeständig sind.
- Es kann gefährlich sein, das Produkt und die Verpackung in Plastiktüten zu verpacken. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern, um Erstickengefahr zu vermeiden. Diese Tüten sind kein Spielzeug.
- Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Es sollte bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden. Indem Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallentsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst. Für die EU/UK Entsorgen Sie es gemäß der WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht über den normalen kommunalen Entsorgungsweg entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der Materialien, aus denen sie hergestellt sind, zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

INGESCHRÄNKTE, WELTWEITE 2-JAHRES-GARANTIE

Mermade Hair gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum für alle Mängel, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt nicht für Schäden am Produkt, die auf einen Unfall oder Missbrauch zurückzuführen sind.

7. הנח תמיד את המכשיר על משטח שטוח יציב ועמיד בחום.

אל תשתמש במכשיר זה אם הכבל או התקע פגומים, אם הוא לא תקין, או אם הוא נפל למים.

או אם הוא נפל למים.

הרחק את הכבל ממשטחים חמים. הימנע מעטיפת הכבל סביב המכשיר.

10. הימנע משימוש בכבל מאריך.

מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה, ועל ידי אנשים עם יכולות פיזיות חושיות, או נפשויות מופחתות, או בעלי ניסיון וידע מוגבלים, כל עוד הם מפקחים או מונחים כיצד להשתמש במכשיר בבטחה ומבנים את הסיכונים הגלויים. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

אזהרות

אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן. סוכן שירות מורשה או איש מקצוע לבד. מסומן דומה כדי למנוע כל סיכון.

אזהרה: הימנע משימוש במכשיר זה ליד אמבטיית מקלחות, כיורים או כל מיכל אחר. מלא במים. הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים צעירים, במיוחד בזמן שהוא בשימוש ובתקופת הקירור.

לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר למקור מתח. הנח תמיד את המכשיר על משטח שטוח יציב ועמיד בחום. 5. יש להימנע משימוש על שיער רטוב. לח או סיכסטי.

עם זרם הפעלה ישורי (RCD) לבטיחות נוספת, מומלץ להתקין זרזן זרם שיוזר. במגעל החשמלי המספק את חדר האמבטיה. בקש ייעוץ ממדורר של לא יותר מ- 30 שנה. מהתקין שלך.

בצע תמיד בדיקת קווקוט לפני השימוש בכלי, שכן חום עשוי להימנע צבעי שיער.

סילוק בטיחות וסביבתי

- הזהר במיוחד כדי למנוע מהפלטות החמות לבוא במגע עם העור או העיניים שלך.
- השתמש במראה בזמן הפעלת המכשיר כדי להבטיח שימוש בטוח.
- הימנע מהנחת הכלי על משטחים עשויים עמידים בחום.
- שקיות פוליסטן על המוצר והאריזה עלולות להוות סיכנה. כדי למנוע סיכנה חנק.

מדריך זה מכיל הנחיות בטיחות, הוראות שימוש והמלצות טיפול. נא לאחסן בצורה בטוחה.

מוצר: מברשת מייבש שיער

MH1033 MH1036 MH1037 MH1039 MH1036 MH1035
EUK/AU: 220-240V 50-60Hz 1200W USA/CAN: 125V 60Hz 1000W

מוצר: מברשת מייבש שיער

MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7001 MH6001
EUK/AU: 220-240V 50-60Hz 1200W USA/CAN: 125V 60Hz 1000W

ההדגות טמפרטורה / כוח

ההדגות טמפרטורה / כוח
RPM 25,000 140°F/60°C
RPM 25,000 203°F/95°C
RPM 25,000 239°F/115°C
אנא מציעים חום נמוך ומהירות גבוהה לייבוש מגב בעוצמה מקסימלית.

מברשת מייבש שיער הוראות שימוש

הנכס את מברשת מייבש שיער לשקע. ודא שהשיער נח ולא פגום. בחר את ההדרת החום והכוח הרצויים. לשער פגום או עדן, יש להשתמש בהדרת 5. במכה יותר.

מרח. מורס תסרים נוח חום על כל חלק. הרחק בעדינות מהראש המשך בתהליך זה כדי להסיר לחות וליושב כל חלק. לעטוף את השער סביב החתיב יעקל עקול יופיצה. סובב את השער תוך כדי פירוק.

המברשת חוור על תהליך זה עבור כל שכבה וחלק של שיער. לקבלת תוצר נוסף, תלחץ את המברשת מתחת לכל חלק שיער ולהחזיק אותו למשך מספר שניות. לאחר שתסיים לייבש את השער, תחלק את הכפתור כלפי חותה למצב 'כבוי'. תלחץ למברשת מייבש שיער להתקיר לחלוטין לפני האחסון.

להינח את המברשת מתחת לכל חלק שיער ולהחזיק אותו למשך מספר שניות. לאחר שתסיים לייבש את השער, תלחץ את הכפתור כלפי חותה למצב 'כבוי'. תלחץ למברשת מייבש שיער להתקיר לחלוטין לפני האחסון.

הסר שער והעברתו מוצר דמי שבע כדי להבטיח שהמכשיר יישאר תקין.

הוראות הפעלה למברשת מייבש שיער ההחלפה

ציצ: להחליף, לחבר ולחסי את החלקים הנפרדים שיש להחליף בקצבים מצורפים כלולים: מייבש שורשים - השתמש בה לייבוש שיער מורשר הישר: a. השתמש לייבוש שיער ל-80%

Should the product within the warranty period show a defect, you will receive a replacement product or a refund. Please contact us at hello@mermadehair.com and provide us with the Changelog code, which is located on the product label. This warranty does not apply to products that are damaged due to misuse or neglect.

- Unfall, unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch oder Veränderung des Produkts
- Wartung durch unbefugte Personen
- Verwendung mit unzulässigem Zubehör
- Anschluss an falsche Stromstärke und Spannung
- Ein Aufwickeln des Kabels um das Gerät verursacht vorzeitigen Verschleiß und Bruch
- Alle anderen Bedingungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

MERMADE HAIR HAFTET NICHT FÜR ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESSES PRODUKTS ERGEBEN. ALLE IMPLIZITEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZIERTE GARANTIEEN FÜR EIGNUNG UND MARKTGÄNGIGKEIT, SIND AUF EINE DAUER VON ZWEI JAHREN AB DEM URSPRÜNGLICHEN KAUFDATUM BESCHRÄNKT. BEWAHREN SIE DAS ORIGINAL-KAUFBELEG ALS KAUFNACHWEIS FÜR GARANTIEZWECKE AUF ODER REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE ONLINE.

Die Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise haben Sie auch andere Rechte, die von Staat zu Staat oder Provinz zu Provinz variieren können. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen, besonderen oder Folgeschäden nicht zulässig.

BEWAHREN SIE DIESSE ANLEITUNG AUF

אחר שתסיים לייבש את השיער, תחלק את הכפתור כלפי מטה למצב 'כבוי'. תן. למברשת מייבש שיער להתקיר לחלוטין לפני האחסון. הסר שער והעברתו מוצר דמי שבע כדי להבטיח שהמכשיר יישאר תקין.

אזהרה: בדוק תמיד קטע של 1 ס"מ בחלק האחורי של השיער שלך כדי להבטיח את ההדרה הנכונה לסוג השיער שלך וכדי לוודא שהכלי פועל כראוי ושאתה מבין כיצד הוא פועל. הינח אותו על משטח עמיד בחום.

כמו רוב המכשירים החשמליים, הרכיבים החשמליים נשארים פעילים גם כשהתם כבוי. כדי להפחית את הסיכון לכיבוי, שריפה, התחשמלות או פגיעה של אנשים:

1. נתק תמיד את המכשיר מהחשמל מיד לאחר השימוש. לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר למקור חשמל.
2. אין להשתמש במכשיר בזמן בדיקה או בדיקה או בדיקה.
3. אין למקם או לאחסן את המכשיר שבו הוא עלול ליפול לתוך או להגדר.
4. לתוך גינת או כיור.
5. אין לטבול במים או בכל נוזל אחר, ולהימנע מהפעלת בנוזל.
6. אם הכלי נופל למים, נתק אותו מיד ממקור החשמל. אל תגע אליו למים.
7. השתמש במכשיר זה רק למטרה שלשמה הוא מיועד, כפי שמתואר במדריך זה.
8. הימנע משימוש בקצבים מצורפים שאינם מומלצים על ידי היצרן.
9. הנח תמיד את המכשיר על משטח שטוח יציב ועמיד בחום.
10. אל תשתמש במכשיר זה אם הכבל או התקע פגומים, אם הוא לא תקין, או אם הוא נפל למים.
11. הרחק את הכבל ממשטחים חמים. הימנע מעטיפת הכבל סביב המכשיר.
12. הימנע משימוש בכבל מאריך.
13. מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה, ועל ידי אנשים עם יכולות פיזיות חושיות, או נפשויות מופחתות, או בעלי ניסיון וידע מוגבלים, כל עוד הם מפקחים או מונחים כיצד להשתמש במכשיר בבטחה ומבנים את הסיכונים הגלויים. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

הרחק את הכבל ממשטחים חמים. הימנע מעטיפת הכבל סביב המכשיר. הימנע משימוש בכבל מאריך. מסומן דומה כדי למנוע כל סיכון. אזהרה: הימנע משימוש במכשיר זה ליד אמבטיית מקלחות, כיורים או כל מיכל אחר. מלא במים. הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים צעירים, במיוחד בזמן שהוא בשימוש ובתקופת הקירור.

לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר למקור מתח. הנח תמיד את המכשיר על משטח שטוח יציב ועמיד בחום. 5. יש להימנע משימוש על שיער רטוב, לח או סיכסטי.

עם זרם הפעלה ישורי (RCD) לבטיחות נוספת, מומלץ להתקין זרזן זרם שיוזר. במגעל החשמלי המספק את חדר האמבטיה. בקש ייעוץ ממדורר של לא יותר מ- 30 שנה. מהתקין שלך.

בצע תמיד בדיקת קווקוט לפני השימוש בכלי, שכן חום עשוי להימנע צבעי שיער.

ראש קטן - השתמש באביון רז ליותר תלתלים וצורה בשערה.
החזק את לחצן השחרור לחוץ והכנס את החיבור בבווית של 45 מעלות.
השאר את לחצן השחרור לחוץ, ואז נכנס את החיבור בדיון השעור עד שישערה.
ויותר במקומות הכנס.
כדי להסיר, החזק את לחצן השחרור לחוץ וסובב עם כיוון השעור ב-45 מעלות.
הימנע מלמעת באביונים כאשר הם חמים וחסים השתמש בקצה הקריר לטיפול.
מכיוון שהקנה יתחמם לאחר השימוש.

הוראות שימוש

הכנס את מברשת השיער לשקע, ודאג שהשיער חל ולא פסוג.
זרז את הדגרת החום והכנס הצרניים, ליכסב שנים עם נדון, יש להשתמש בחדרנדר.
מבזה יותר.
ישב את שורשי השערה באמצעות חיבור השערה המשר לפני יבוש.
בחר את חיבור הקנה הסגול גדול יותר. דחיקה בעדינות המושך בחדרנדר.
זה כדי להסיר לחות ולבשב כל חלק, לנטוף את השיער סביב החבית, יוצר קנה
וקפיצה. סובב את השיער כדי כך פירוק המברשת חוזר על תהליך זה עבור כל שער
וחלק של שער. לקבלת נפח נוסף, יש להניח את המברשת מתחת לכל חלק שער
ולהחזיק אותו למשך מספר שניות.
השתמש באביון הליל הקטן יותר לקבלת תלתלים וצורה רבים יותר של השערה.
יש להקפיד לנטוף את השיער בצורה אחידה וישירה, אחרת הוא עלול להסתבר אם



5. אין להשליך מכשיר זה כפסולת ביתית, יש לקחת אותו לנקודת איסוף מחזור
מתאימה לזיווד חשמלי ואלקטרוני. על ידי השלכת מכשיר זה בצורה נכונה, חסיתי
במניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ובריאות האדם שעלולות לנבט
מטיפול לא נכון בפסולת למידע נוסף על איסוף מחזור מוצר זה, אנא פנה למשרד
המועצה המקומית או לשירות פניו הפסולות עבור האיחוד האירופי/קבריס, השלך
בהתאם לתקנות WEEE (פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני). ההנחיה האירופית
EU/2012/19 בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) קובעת כי אין להשליך
מכשיר חשמלי ביתיים שמושבים עם פסולת עירונית גיהלה, יש לאסוף מכשיר חשמלי
מושבים בספרד כדי ליעל את השחרור והמחזור של החומרים מהם הם עשויים, ובכך
להפחית את השפעתם על בריאות האדם והסביבה.

אחריות עולמית מוגבלת

מספקת אחריות לשנתיים למוצר זה, המכסה כל לקוי הנובע מermade Hair
מחומרים או ביצוע פגמים, החל מתאריך הכרשת המקורי על ידי המרכיב אחריות זו
אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מתאונות או שימוש לרעה במוצר.

תחליף את הפרט. Mermade Hair, אם המוצר יתקלקל בתוך תקופת האחריות
אזולא את קוד hello@mermadehair.com לבעיות אחריות, שלח דוא"ל לכתובת
מחומרים או ביצוע פגמים, החל מתאריך הכרשת המקורי על ידי המרכיב אחריות זו
האעוזה שמצמצא על ככל האחריות זו אינה מכסה מוצרים שהוכרו מהדברים
הבאים:

- תאונות, שימוש לרעה, שימוש נרעה או שנינים במוצר
- שירות במוצע על ידי אנשים לא מורשים
- שימוש עם אביונים לא מורשים
- חיבור המוצר לרזם או למתח שונים
- כריכת הבכל סביב המכשיר, מה שמוביל לשיחירי וסכריה מוקדמת
- כל תנאי אחר שאינו בשליטתנו

לא תישא באחריות לכל נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש מermade Hair
במוצר זה. כל האחריות המשמשת, כולל אך לא רק אחריות להחזאת הסירה
מסוימת וסחירות, מוגבלת לתקופה של שנתיים מתאריך הכרשת המקורי. שמור את
קבלת המכירה המקורית כהוכחת רכישת לביעות אחריות זו, ושום את האחריות
שלך. באופן מקוון

אחריות זו מספקת לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לך גם זכויות מסופות
המשמנות לפי מדינה או מחוז. מדינות מסוימות אינן מתירות תחרות או הגבלה של
תקום הקרים, מיוחדים או תוצאתיים.

שמור הוראות אלה לעיון עתידי

PESSI BÆKLINGUR INNIHJELDUR ÖRYGGIS-, NOTKUNAR- OG
UMHJÚÐLEIÐBEININGAR. VINSAMLEGAST GEYMD Á ÖRUGGUM STAÐ.

VARA: Blástursbursti
GERÐARNÚMÉR: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH3033
WÖTT/VOLT: EIN SPENNA EU/UK/USA: 220-240V 50-60Hz 1200W USA/CAN:
125V 60Hz 1000W



VARA: Útskiptanlegur blástursbursti
GERÐARNÚMÉR: MH46001 MH47001 MH47002 MH47003 MH47005 MH47008
MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022
MH7023 MH7024 MH8031
WÖTT/VOLT: EIN SPENNA EU/UK/USA: 220-240V 50-60Hz 1200W USA/CAN:
125V 60Hz 1000W

HITASTILLINGAR/KRAFTSTILLINGAR

- Lágt: Lágur hiti, háhræði, 25 000 snúningar á mínútu, 140°F/60°C
 - Miðlungs: Miðalhiti, meðalhæði, 16 400 snúningar á mínútu, 203°F/95°C
 - Hátt: Hár hiti, mikill hrita, 25 000 snúningar á mínútu, 239°F/115°C
- Við erum með lágan hita og mikinn hraða þannig að unnt sé að blása hárdi þurrkt með hámarkskrafti.

BLÁSTURSBURSTI NOTKUNARLEIÐBEININGAR

- Stíngið blástursburstanum í samband. Gangið úr skugga um að háríð sé rakt en ekki mjög blautt.
- Veljið hitann og kraftinn. Notið minni kraft ef háríð er skaddað eða þunnt.
- Sprautið hitavarnarúð á hvern bít.
- Burstið hægt og rólega frá höfðinu. Haldið þessu áfram til að eyða raka og þurrka hvern bít.
- Sé hárínu vafið um hlaupið verður það liðað og liflegt. Snúði hárínu um leið og það er greitt úr burstanum. Endurtækið ferlið að því er varðar öll lög og bíta hársins. Stíngið burstanum undir hvern bít og haldið honum þar í nokkrar sekúndur til að þykka háríð.
- Rennið hnappinn niður á "OFF" þegar háríð hefur verið þurrkað að fullu. Leyfið blástursburstanum að kólna að fullu áður en gengið er frá honum.
- Fjarlægjið hár og uppsafnaðar vöruleifar víkulega til að tryggja að tækið haldist í góðu lagi.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR FYRIR ÚTSKIPTANLEGAN BLÁSTURSBURSTA

HVERNIG SETJA SKAL UPP FYLGJHLUTI, FESTA ÞÁ OG LOSA:

- Fylgihlutirnir eru þrír:
 - Rótarpurkari - Notið hann til að þurrka háríð og eyða raka úr róttinni. Notið til þess að háríð verði 80% þurr.
 - Stór haus - Notið stóru festinguna til að þurrka stærri bíta af hárínu svo að það verði þykkt og gljáandi.
 - Liittill haus - Notið til að bæta á krullurnar og auka á lögum hársins.
- Haldið slepphappnum bara niðri og festið búnaðinn á handfangið með 45 gráðu halla.
- Snúði búnaðinn rangsleis á meðan þið haldið honum niðri uns þið getið ekki snúð stíngið honum frekar og hann er kominn á sinn stað.
- Til að fjarlægja skuluð þið bara halda slepphappnum niðri og snúa búnaðinn 45 gráður réttsælis.
- Gætið þess að snerta ekki búnaðinn á meðan hann er heitur og notið ávallt kalda endann til að taka á honum þar eð hlaupið verður heitt eftir notkun.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

- Stíngið blástursburstanum í samband. Gangið úr skugga um að háríð sé rakt en ekki mjög blautt.
- Veljið hitann og kraftinn. Notið minni kraft ef háríð er skaddað eða þunnt.
- Purkið róttina með forpurkaranum sem fylgir með.
- Veljið stærra, eggjala hlaupið sem fylgir með. Burstið hægt og rólega frá höfðinu. Haldið þessu áfram til að eyða raka og þurrka hvern bít. Sé hárínu vafið um hlaupið verður það liðað og liflegt. Snúði hárínu um leið og það er greitt úr burstanum. Endurtækið ferlið að því er varðar öll lög og bíta hársins. Stíngið burstanum undir hvern bít og haldið honum þar í nokkrar sekúndur til að þykka háríð.
- Notið minni búnaðinn á hlaupið til að fá meiri krullur og betri lögum. Gætið þess að vefja háríð upp jafnt og beint, þar eð það kann að flækjast ef það er á ská.
- Rennið hnappinn niður á "OFF" þegar háríð hefur verið þurrkað að fullu. Leyfið blástursburstanum að kólna að fullu áður en gengið er frá honum. Fjarlægjið hár og uppsafnaðar vöruleifar víkulega til að tryggja að tækið haldist í góðu lagi.

VÍÐVÖRUN: Prófið ætíð 1 cm bít á hnakknum til að tryggja réttu lagninguna fyrir hárgerð ykkar, gangið úr skugga um að tækið sé í góðu lagi og skilja hvernig það virkar. Leggið á hitaþolýð yfirborð.

EINS OG Á FLESTUM RAFTÆKJUM ERU RAFMAGNSHLUTARNIR VIRKIR OG SPENNA Á DEIM DÖTT SLÖKKT SÉ TÆKINU. TIL AÐ MINNKA HÆTTU Á BRUNA, ELÐI, RAFLOSTI Eða MEIÐSLUM FÖLSK:

- Tækið tækið ætíð strax úr sambandi eftir notkun. Aldrei skal víkja frá tækinu á meðan það er í sambandi.
- Notið ekki á meðan þið baðið ykkur eða sofið.
- Leggið tækið ekki frá ykkur eða geymið það þar sem það gæti döttið eða dregist ofan í baðkar eða vask.
- Setjið tækið aldrei í vatn eða annan vökvu.
- Tækið tækið strax úr sambandi ef það dattur ofan í vatn. Ekki dýfa hendinni í vatnið.

- Notið tækið einungis eins og lýst er í þessum bæklingi. Notið ekki fylgihluti sem framleiðandinn hefur ekki mælt með.
- Leggjið tækið ætíð á hitapólíð, stöðugt og flatt yfirborð.
- Notið tækið aldrei ef snúrán eða klóin hafa skemmt, ef það virkar ekki rétt, ef það hefur dottið eða skemmt eða ef það hefur
- lent í vatni.
- Haldið snúrinni fjarri heitu yfirborði. Vefjið snúrinni ekki utan um tækið.
- Notið ekki framfengingarsnúru.
- Börn 8 ára og eldri mega nota tækið, sem og fólk með skerta líkamshæfni, skynjun eða andlega hæfni og fólk sem skortir reynslu eða þekkingu, sé fylgst með þeim eða hafi þau fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækins og skilji hættuna samfara því. Börn skulu ekki leika sér að tækinu. Börn skulu ekki sinna þrifum eða viðhaldi á tækinu án eftirlits.



ATHUGIÐ

- Ef rafmagnssnúran er skemmd verða framleiðandinn, umboðsmaður hans eða aðrir til þess bærir aðilar að úttega nýja til að koma í veg fyrir hættu.
- VÍÐVÖRUN: Notið tækið ekki nálægt baðkórum, sturtum, laugum eða öðrum hlutum sem innihalda vatn.
- Geymið tækið fjarri ungum börnum, einkum á meðan á notkun og kælingu stendur.
- Víkið aldrei frá tækinu þegar það er í sambandi. Leggjið tækið ætíð á hitapólíð, stöðugt og flatt yfirborð. 5. Notið hvorki á blautt, rakt hár né gervihár.
- Til viðbótarverndar er ráðlagt að setja upp lekastraumsrofa með útleysingarbílunarstraumi að hámarki 30mA í rafrás baðherbergisins. Spyrið rafvirkjann ráða.
- Prófið ætíð einn hárlokk í upphafi áður en tækið er notað á hárið þar eð hlutinn getur haft áhrif á suma líti, einkum á nýllata, grátt eða meðhöndlað hár.

VIÐHALD

- Gangið úr skugga um að tækið sé kalt og ekki í sambandi áður en það er þrifið. Þurrkið handfangið og plöturnar með rakri tusku. Ekki annað viðhald er nauðsynlegt.
- Reynið ekki að gera sjálf við tækið. Þetta tæki inniheldur enga hluti sem hægt er að þjónusta.
- Tækið tækið úr sambandi þegar það er ekki í notkun. Látið það kólna og geymið síðan fjarri börnum á öruggum, þurrum stað.
- Vefjið snúrinni aldrei utan um tækið, þar eð það veldur ótímabæru sliti og broti á snúrinni, en slíkt er ekki innifalið í tryggingunni. Handleiðið snúrana gættlega og forðist að kippa í hana, snúa henni eða toga, einkum við innstunguna.

ÖRYGGI OG ENDURVINNSLA

- Gætið þess vel að heitar plöturnar komi ekki við húð eða augu.
- Notið spegil til að auka öryggi þegar tækið er í notkun.
- Leggjið tækið ekki á yfirborð sem ekki þolir hita.
- Plastpokar utan um vöruna eða umboðirnar geta valdið hættu. Haldið fjarri börnum til að forðast köfnunarhættu. Þessir pokar eru ekki leiðföng.
- Ekki má farga þessu tæki með heimilissprú. Fara skal með það á viðeigandi stað fyrir raf- og rafendateki til endurvinnslu. Með því að tryggja rétta förgun vörunnar leggjð þið ykkar af mörkum til að hindra hugsanleg neikvæð áhrif á umhverfið og heilsu manna, sem annars gætu átt sér stað ef vörurni væri fargað á rangan hátt. Vinsamlegast hafið samband við skrifstofur sveitarfélagsins eða sorphúð þess til að fá nánari upplýsingar um förgun þessarar vöru. Ef fleygja skal tækinu í Evrópusambandinu eða Bretlandi þannar WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) að notuðum heimilistækjum sé hent í almennar sorturnar sveitarfélagsins. Safna verður notuðum tækjum sérstaklega saman til að gera endurnotkun og endurvinnslu efnaða betri og draga úr áhrifum þeirra á heilsu manna og umhverfið.

TAKMÖRKUD 2-ÁRA ALHEIMSTRYGGING

Mermade Hair tryggir þessa vöru að því er varðar hvers kyns galla sem stafa af göllumu efnum eða handverki í tvö ár frá dagsetningu upphaflegu kaupanna. Tryggingin nær ekki yfir skemmdir sem verða á vörinni vegna óhappa eða rangrar notkunar.



Mermade Hair mun skipta vörinni út ef hún sýnir merki um galla innan þessa tveggja ára tímabils. Sendið tölvuskeyti á hello@mermadehair.com vegna tryggingarmála og gefið upp lotunúmerið sem stendur á rafmagnssnúrunni. Þessi trygging nær ekki yfir vöru sem skemmt hafa af eftirtöldum orsökum:

Óhoppum, rangri notkun eða breytingu á vörinni

- Þjónusta veitt af fólk sem ekki hefur tilskilin leyfi
- Notkun með aukahlutum sem ekki hafa hlotið leyfi
- Tengingu við rangan straum og spennu
- Snúru sem vafin hefur verið utan um tækið og valdið ótímabæru sliti og broti
- Öðrum skilyrðum sem við ráðum ekki við

MERMADE HAIR VERÐUR EKKI GERT ÁBYRGT FYRIR EINSTÖKUM, SÉRSTÖKUM Eða AFLEIÐDUM SKEMMDUM SEM VERÐA AF VÖLDUM NOTKUNAR ÞESSARAR VÖRU. ALLAR NEFNDAR TRYGGINGAR, MEÐAL ANNARRA TRYGGINGAR Á ÁSIGOMULAGI OG SÖLUHÆFNI EN ÞÓ EKKI EINGÖNGU ÞÆR, ERU TAKMARKAÐAR AÐ LENGD VIÐ TVÖ ÁR FRÁ DAGSETNINGU UPPHAFLEGU KAUPANNA. GEYMIÐ KVITTUNINA FYRIR KAUPUNUM TIL AÐ SANNA AÐ ÞAU HAFI ÁTT SÉR STAÐ VARÐANDI TRYGGINGARMÁL Eða SKRÁIÐ TRYGGINGUNA Á NETINU.

Þessi trygging veitir ykkur sértækan, lagalegan rétt og þið kunnið einnig að hafa annan rétt sem er breytilegur milli ríka eða fylkja. Sum ríki leyfa ekki slíka útlökun eða takmörkun á einstökum, sérstökum eða afleiðdum skemmdum.

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR

IL PRESENTE MANUALE FORNISCE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA, INDICAZIONI E ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE. CONSERVARE IN MODO SICURO.

PRODOTO: Spazzola a soffio

NUMERO/I DEL MODELLO: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH3033

POTENZA/TENSIONE: TENSIONE SINGOLA EU/UK/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1000W

PRODOTO: Spazzola a soffio intercambiabile

NUMERO/I DEL MODELLO: MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031

POTENZA/TENSIONE: TENSIONE SINGOLA EU/UK/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1200 W

IMPOSTAZIONI DI TEMPERATURA/POTENZA

- Basso: Temperatura ridotta, velocità elevata 60 °C / 140 °F, 25.000 RPM
 - Medio: Temperatura media, velocità media 95 °C / 203 °F, 16.400 RPM
 - Alto: Temperatura elevata, velocità elevata 115 °C / 239 °F, 25.000 RPM
- Abbiamo temperatura ridotta e velocità elevata per un'asciugatura con soffio fresco ma intensità massima.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO PER SPAZZOLA A SOFFIO

COME MONTARE, COLLEGARE E SCOLLEGARE GLI ACCESSORI:

- Collega la spazzola a soffio a una presa di corrente. Assicurati che i capelli siano umidi ma non troppo bagnati.
- Scegli l'impostazione di temperatura e potenza. Per capelli sottili o danneggiati, utilizza un'impostazione più bassa.
- Applica lo spray termoprotettivo su ogni sezione.
- Spazzola lentamente dalla testa verso l'esterno. Continua a spazzolare per rimuovere l'umidità e asciugare ogni sezione.
- Avvolgendo i capelli intorno al cilindro è possibile ottenere una piega e dare movimento. Distendi i capelli mentre si srotolano dalla spazzola. Ripeti questo procedimento per tutti gli strati e le sezioni di capelli. Applica la spazzola sotto ogni sezione dei capelli e tienila in posa per qualche secondo per ottenere maggiore volume.
- Una volta terminata l'asciugatura dei capelli, fai scorrere il pulsante su "OFF". Lascia raffreddare completamente la spazzola a soffio prima di riportarla.
- Rimuovi settimanalmente i capelli e i residui di prodotti per garantire il buon funzionamento del dispositivo.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA SPAZZOLA INTERCAMBIABILE PER L'ASCIUGATURA CON FONDO ASCIUGATO

COME MONTARE, COLLEGARE E SCOLLEGARE GLI ACCESSORI:

- Sono disponibili tre accessori:
 - Asciugatura alla radice - Utilizza questo accessorio per asciugare i capelli e rimuovere l'umidità dalle radici. Utilizalo per ottenere capelli asciutti all'80%.
 - Testina grande - Utilizza l'accessorio più grande per asciugare grandi sezioni di capelli fornendo volume e lucentezza.

- Testina piccola - Da utilizzare per dare maggiore arricciatura e forma ai capelli.
- È sufficiente tenere premuto il pulsante di sgancio e inserire l'accessorio nell'impugnatura con un angolo di 45 gradi.
- Tenendo premuto il pulsante di rilascio, girare/ruotare l'accessorio in senso antiorario fino a rotazione completa ed è in posizione.
- Per rimuoverlo, è sufficiente tenere premuto il pulsante di sgancio e ruotarlo di 45 gradi in senso orario.
- Assicuratevi di non toccare gli accessori quando sono caldi e utilizzare sempre la punta fredda per maneggiarli poiché il cilindro si surriscalda dopo l'uso.



ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

- Collega la spazzola a soffio a una presa di corrente. Assicuratevi che i capelli siano umidi ma non troppo bagnati.
- Scegli l'impostazione di temperatura e potenza. Per capelli sottili o danneggiati, utilizza un'impostazione più bassa.
- Asciuga le radici con l'accessorio per la pre-asciugatura alla radice
- Scegli l'accessorio a cilindro ovale più grande. Spazzola lentamente dalla testa verso l'esterno. Continua a spazzolare per rimuovere l'umidità e asciugare ogni sezione. Avvolgendo i capelli intorno al cilindro è possibile ottenere una piega e dare movimento. Distendi i capelli mentre si srotolano dalla spazzola. Ripeti questo procedimento per tutti gli strati e le sezioni di capelli. Applica la spazzola sotto ogni sezione dei capelli e tienila in posa per qualche secondo per ottenere maggiore volume.
- Utilizza l'accessorio a cilindro più piccolo per arricciare e modellare i capelli. Prestare attenzione ad avvolgere i capelli in modo dritto e uniforme, altrimenti, se inclinati, potrebbero attorcigliarsi.
- Una volta terminata l'asciugatura dei capelli, fai scorrere il pulsante su "OFF". Lascia raffreddare completamente la spazzola a soffio prima di riportarla. Rimuovi settimanalmente i capelli e i residui di prodotti per garantire il buon funzionamento del dispositivo.

ATTENZIONE: Eseguì sempre una prova su una sezione di 1 cm sul retro della capigliatura in modo da garantire l'impostazione corretta per il tuo tipo di capello, assicurandoti che l'attrezzo funzioni correttamente e di averne compreso il funzionamento. Appoggiare su una superficie termica/resistente al calore.

COME PER LA MAGGIOR PARTE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, I COMPONENTI ELETTRICI SONO SOTTO TENSIONE ANCHE CON INTERRUITTORE SPENTO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O DANNI ALLE PERSONE:

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla corrente dopo l'utilizzo. Un apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando collegato alla corrente.
- Non utilizzare mentre si fa il bagno o mentre si dorme.
- Non posizionare o conservare l'apparecchio dove potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca o in un lavandino.
- Non mettere o lasciar cadere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Se l'attrezzo cade nell'acqua, staccarlo immediatamente dalla corrente. Non toccarlo quando è in acqua.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'utilizzo a cui è destinato e come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non autorizzati dal produttore.
- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie resistente al calore, stabile e piana.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, oppure se è caduto o è stato danneggiato o è stato lasciato cadere in acqua.
- Tenere il cavo lontano dalle superfici che si riscaldano. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Non utilizzare una prolunga.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sotto controllo o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dello stesso in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza alcuna supervisione.

ATTENZIONE

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, un suo rappresentante o da personale con le stesse qualifiche, in modo da evitare incidenti.

- **ATTENZIONE:** Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Tenere l'apparecchio al di fuori della portata di bambini piccoli, in particolare durante l'utilizzo e il raffreddamento.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è connesso alla corrente elettrica. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie resistente al calore, stabile e piana.
- Non utilizzare su capelli bagnati, umidi o sintetici.
- Per maggiore sicurezza si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua nominale non superiore a 30 mA
- Prima dell'utilizzo su tutta la capigliatura, fare sempre un test su una ciocca, poiché il calore può influire sul colore dei capelli, in particolare sui capelli appena tinti, grigi o tonificati.

MANUTENZIONE

- Per pulire l'unità, assicurarsi che sia fredda e non collegata alla corrente. Pulire l'impugnatura e le piastre con un panno umido. Non è necessaria ulteriore manutenzione.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Questo apparecchio non ha parti riparabili dall'utente.
- Scollegare l'unità quando non viene utilizzata. Aspettare che si raffreddi, poi conservarla al di fuori della portata dei bambini in un luogo sicuro e asciutto.
- Non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio, poiché questo potrebbe usurarsi prematuramente e rompersi, annullando così la garanzia. Maneggiare il cavo con cura ed evitare di tirarlo, attorcigliarlo o sottoporlo a sforzo, in particolare in corrispondenza della spina elettrica.

SICUREZZA E RICICLAGGIO

- Prestare particolare attenzione per assicurarsi che le piastre calde non vengano a contatto con la pelle o con gli occhi.
- Durante l'utilizzo, aiutarsi con uno specchio per un utilizzo più sicuro.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici non resistenti al calore.
- I sacchetti in polietilene che avvolgono il prodotto e l'imballaggio possono essere pericolosi. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenerli lontani dalla portata di neonati e bambini piccoli. Questi sacchetti non sono giocattoli.
- Questo apparecchio non è da considerarsi come rifiuto domestico. Il dispositivo deve essere consegnato a un punto di raccolta idoneo al riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi che questo apparecchio venga smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate dallo smaltimento inappropriato di questo prodotto. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio preposto del proprio comune o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Per UE/Regno Unito, smaltire in conformità alla direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). La direttiva europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che i vecchi elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso di rifiuti domestici. I vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali con cui sono stati prodotti e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

GARANZIA INTERNAZIONALE DI 2 ANNI

Mermade Hair garantisce questo prodotto per qualsiasi difetto dovuto a materiale o lavorazione difettosi per un periodo di due anni dalla data di acquisto del consumatore. La presente garanzia non include i danni al prodotto derivanti da incidenti o utilizzo improprio.

Nel caso in cui il prodotto dovesse risultare difettoso durante il periodo di garanzia Mermade Hair provvederà a sostituirlo. Inviare un'e-mail a hello@mermadehair.com per i problemi relativi alla garanzia e fornire il codice batch presente sul cavo di alimentazione. La garanzia non copre i danni al prodotto derivanti da:

- Incidente, uso improprio, maltrattamento o modifica del prodotto
- Manutenzione da parte di persone non autorizzate
- Uso con accessori non autorizzati
- Collegamento a corrente e tensione errate
- Avvolgimento del cavo intorno all'apparecchio causando usura e rottura prematura
- Qualsiasi altra condizione al di fuori del nostro controllo

MERMADE HAIR NØN SÅR SÅR RESPONSABILE DI ALCUN DANNO ACCIDENTALE, SPECIALE O CONSEQUENZIALE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO. TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ E COMMERCIALITÀ, HANNO UNA DURATA LIMITATA A DUE ANNI DALLA DATA D'ACQUISTO ORIGINALE. CONSERVARE LO SCONTRINO ORIGINALE COME PROVA D'ACQUISTO AI FINI DELLA GARANZIA O REGISTRARE LA PROPRIA GARANZIA ONLINE.

La presente garanzia conferisce all'utente specifici diritti legali e a questi possono anche essere riservati altri diritti che variano da stato a stato o da provincia a provincia. Alcuni stati non permettono l'esclusione o la limitazione danni incidentali, speciali o consequenziali.



CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DENNE BRUKSANVISNINGEN INNEHOLDER SIKKERHETSFORSKRIFTER, INSTRUKSJONER OG VEDLIKEHOLDSRÅD. OPPBEVARES PÅ ET TRYGT STED.

PRODUKT: Fønørste

MODELLNUMRE: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH3033

WATT/SPENNING: ENKEL SPENNING EU/UK/US: 220-240V 50-60Hz 1200W
USA/CAN: 125V 60Hz 1200W

PRODUKT: Utskiftbar fønørste

MODELLNUMRE: MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008
MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023
MH7024 MH8031

WATT/SPENNING: ENKEL SPENNING EU/UK/US: 220-240V 50-60Hz 1200W
USA/CAN: 125V 60Hz 1200W

TEMPERATUR-/STRØMNINGSTILLINGER

- Lav: Lav varme, høy hastighet 25 000 o/min 140 °F/60 °C
- Middels: Middels varme, middels hastighet 16 400 o/min 203 °F/95 °C
- Høy: Høy varme, høy hastighet 25 000 o/min 239 °F/115 °C

Vi har lav varme og høy hastighet, slik at du kan tørke håret med maksimal intensitet.

BRUKSANVISNING FOR UTSKIFTBAR FØNBØRSTE

HVORDAN DU MONTERER, FESTER OG FJERNER TILBEHØRET:

- Du har tre tilbehør:
 - Røtterørker – Bruk denne til å tørke håret og fjerne fuktighet fra røttene. Bruk for å tørke håret til 80 %.
 - Stort hode – Bruk det større tilbehøret til å tørke store deler av håret for volum og glans.
 - Lite hode – bruk for mer krøller og form i håret.
- Hold ganske enkelt inne utløserknappen og sett tilbehøret inn i håndtaket i en vinkel på 45 grader.
- Hold utløserknappen nede og vri/roter tilbehøret mot klokken til det ikke kan vises mer og er på plass.
- Fjern ved å holde inne utløserknappen og vri 45 grader med klokken.
- Unngå å berøre tilbehøret når det er varmt, og bruk alltid den avkjølte spissen til å håndtere det, da sylindren blir varm etter bruk.

DRIFTSINSTRUKSJONER

- Koble fønørsten til stikkontakten. Pass på at håret er fuktig og ikke klissvåt.
- Velg varme- og effektinnstilling. For skadet eller tynt hår, bør du bruke en lavere innstilling.
- Tørk røttene med forhåndstørkende røttelbehør
- Velg den større ovale sylindren. Børst sakte fra hodet og utover. Fortsett med dette for å fjerne fuktighet og tørke hver seksjon. Ved å vikle håret rundt sylindren får du krøller og sprett. Vri håret mens du løser bærsten. Gjenta prosessen for alle hårets lag og seksjoner. For ekstra volum, påfør bærsten under hver hårseksjon og hold i noen sekunder.
- Bruk den mindre sylindren for mer krøller og form. Vær forsiktig når du vikler håret opp, slik at det blir jevnt og rett, ellers kan det bli floket hvis det ligger på skrå.
- Så snart du er ferdig med å tørke håret, skyv du knappen ned til «OFF» (AV). La fønørsten avkjøles helt før du legger den bort. Fjern hår og produktrester hver uke for å sikre at enheten fungerer optimalt.

ADVARSEL: Test alltid på en 1 cm bred del av håret bak på hodet for å sikre at innstillingen passer til din hårtype, at produktet fungerer som det skal og at du forstår hvordan det fungerer. Plasser på en varmebestandig overflate.

SOM MED DE FLESTE ELEKTRISKE APPARATER, ER DE ELEKTRISKE DELENE STRØMFØRØRENDE SELV NÅR BYTEREN ER SLÅTT AV. FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANNSKADER, BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER PERSONSKADE:

- Koble alltid produktet fra strømmettet umiddelbart etter bruk. Et produkt må aldri stå uten tilsyn når den er koblet til strøm.
- Bruk ikke under bading eller når du sover.
- Plasser eller oppbevar ikke produktet på steder hvor den kan falle ned eller trekkes ned i et badekar eller en vask.
- Ikke legg eller slipp produktet i vann eller annen væske.
- I tilfelle produktet faller i vann, må du umiddelbart trekke ut støpselet. Ikke stikk hendene ned i vannet.
- Produktet må kun brukes til det formål det er beregnet for, som beskrevet i denne håndboken. Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Plasser alltid produktet på en varmebestandig, stabil og flat overflate.
- Ikke bruk produktet i tilfelle ledningen eller støpselet er skadet, i tilfelle det ikke fungerer som det skal, i tilfelle det har falt ned eller blitt skadet, eller dersom det har falt i vann.
- Hold ledningen unna varme overflater. Ikke vikle ledningen rundt produktet.
- Bruk aldri en forlengeskabel.
- Produktet kan brukes av barn 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i bruken av det og er kjent med farene involvert. Pass på at barn ikke leker med apparatet. Rengjør og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.

OPPMERKSOMHET

- I tilfelle strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, servicerepresentanten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- ADVARSEL: Produktet må ikke brukes nær badekar, dusjer, servanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Produktet må holdes utilgjengelig for små barn, spesielt under bruk og avkjøling.
- La aldri produktet stå uten tilsyn når det er koblet til strømforsyningen. Plasser alltid produktet på en varmebestandig, stabil og flat overflate.
- Må ikke brukes på vått, fuktig eller syntetisk hår.
- For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell reststrøm på maksimalt 30 mA i strømkretsen som forsyner badet. Spør din installatør om råd.
- Gjør alltid en strengtest før du bruker produktet på håret, da varme kan påvirke noen hårfarger, spesielt på nyfarget, grått eller tonet hår.

VEDLIKEHOLD

- Rengjør enheten ved å forsikre deg om at den er avkjølt og koblet fra strømmettet. Tørk av håndtaket og platene med en fuktig klut. Det er ikke nødvendig med annet vedlikehold.
- Ikke forsøk å reparere produktet selv. Dette produktet har ingen deler som kan repareres av brukeren.
- Koble enheten fra stikkontakten når den ikke er i bruk. La den avkjøles, og oppbevar den utilgjengelig for barn på et sikkert og tørt sted.
- Ikke vikle ledningen rundt produktet, da dette vil føre til at ledningen slites ut for tidlig og går i stykker, noe som vil gjøre garantien ugyldig. Hånder ledningen forsiktig og unngå å rykke, vri eller strekke den, spesielt ved stikkontaktforbindelser.

SIKKERHET OG GJENVINNING

- Vær spesielt forsiktig så varmeplatene ikke kommer i kontakt med huden eller øynene.
- Bruk et spill under bruk av produktet for å sikre sikker bruk.
- Ikke plasser det på overflater som ikke tåler varme.
- Polyetenposer over produktet og emballasjen kan være farlige. For å unngå fare for kveldning, må produktet holdes unna babyer og barn. Disse posene er ikke leketøy.
- Dette apparatet må ikke kastes som husholdningsavfall. Den skal leveres til et egnet innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kunne oppstå ved feil håndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, ta kontakt med din lokale kommune eller avfallstjeneste.

For avhenging i EU/Storbritannia krever direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) at brukte husholdningsapparater ikke kastes i det vanlige kommunale avfallet. Brukte produkter må samles separat for å optimalisere gjenvinning og resirkulering av materialene de er laget av, og for å redusere påvirkningen på menneskers helse og miljøet.

BEGRENSET GLOBAL GARANTI PÅ 2 ÅR

Mermade Hair garanterer at produktet er fri for material- og produksjonsfeil i to år fra kjøpsdatoen. Denne garantien dekker ikke skader på produktet som skyldes ulykke eller feil bruk.

Om produktet skulle bli defekt innen garantiperioden, vil Mermade Hair erstatte det. Send en e-post til hello@mermadehair.com for garantispørsmål og oppgi batchnummeret som finnes på strømledningen. Denne garantien dekker ikke produkter som er skadet av følgende:

- Ulykke, feil bruk, misbruk eller endring av produktet
- Service utført av uautoriserte personer
- Bruk med uautorisert tilbehør
- Tilkobling til feil strøm og spenning
- Omvikling av ledningen rundt produktet som fører til for tidlig slitasje og brudd
- Alle andre forhold utenfor vår kontroll

MERMADA HAIR SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE, SPESEILLE ELLER FØLGESKADER SOM FØLGER AV BRUK AV DETTE PRODUKTET. ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EGNETHET OG SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL TO ÅR FRA DATOEN FOR DET OPPRINNELIGE KJØPET. OPPBEVAR ORIGINAL KJØPSKVITTERING SOM KJØPSBEVIS FOR GARANTIFORMÅL, ELLER REGISTRER GARANTIAN DIN ONLINE.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller provins til provins. Noen stater tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfældige, spesielle eller følgeskader.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWIERA INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI. PRZECZYTAJ WSKAZÓWKI.

PRODUKT: Szczotka na gorące powietrze
NR. MODEL: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH3033
MOC/NAPIĘCIE: POJEDYŃCZCE NAPIĘCIE EU/UK/AU: 220-240 V 50-60 Hz
T200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1000 W

PRODUKT: Szczotka na gorące powietrze z wymiennymi końcówkami
NR. MODEL: MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015
MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023
MH7024 MH8031
MOC/NAPIĘCIE: POJEDYŃCZCE NAPIĘCIE EU/UK/AU: 220-240 V 50-60 Hz
T200 W USA/CAN: 125 V 60 Hz 1200 W

USTAWIENIA TEMPERATURY/MOCY

- Niska: Niska temperatura, wysoka prędkość: 25 000 RPM 140°F/60°C
 - Średnia: Średnia temperatura, średnia prędkość: 16 400 RPM 203°F/95°C
 - Wysoka: Wysoka temperatura, wysoka prędkość: 25 000 RPM 239°F/115°C
- Ustawienie niska temperatura i wysoka prędkość służy do modelowania i suszenia włosów z maksymalną intensywnością.

SZCZOTKA NA GORĄCE POWIETRZE INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Podłącz szczotkę na gorące powietrze do gniazda. Upewnij się, że włosy są wilgotne, ale nie mokre.
- Wybierz ustawienie ciepła i mocy. W przypadku włosów zniszczonych lub cienkich należy użyć niższych ustawień.
- Nałóż spray termoochronny na każdą sekcję.
- Przeczesuj włosy powoli od głowy. Kontynuuj tę czynność, aby usunąć wilgoć i wysuszyć każdą sekcję.
- Owinicie włosy wokół szczotki nade iale i sprężystości. Skręcając włosy, rozwijają je ze szczotki. Powtórz ten proces na wszystkich warstwach i sekcjach włosów. W celu uzyskania większej objętości, należy umieścić szczotkę na kilka sekund pod każdą sekcją.

- Po zakończeniu suszenia włosów przesuń przycisk w dół do pozycji „OFF”. Przed schowaniem szczotki należy odczekać, aż narzędzie całkowicie ostygnie.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, co tydzień usuwaj z niego nagromadzone włosy i osad z produktów do stylizacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZCZOTKI NA GORĄCE POWIETRZE Z WYMIENNIAMI KOŃCÓWKAMI

DOPASOWANIE, PODŁĄCZANIE I ODCŁĄCZANIE KOŃCÓWEK:

- Do urządzenia dołączone są trzy końcówki:
 - Kończówka do nasady włosów — używaj do suszenia włosów i usuwania wilgoci o nasady głowy. Używaj do wysuszenia włosów w 80%.
 - Duża nakładka — używaj większej nasadki do suszenia dużych partii włosów, aby nadać im objętość i połysk.
 - Mała nakładka — używaj, aby zwiększyć skręt i kształt włosów.
- Wystarczy przytrzymać przycisk zwalniający i umieścić końcówkę w uchwycie pod kątem 45 stopni.
- Trzymając przycisk zwalniający, przekręć/obróć końcówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż nie będzie można jej już przekręcić i znajdzie się na swoim miejscu.
- Aby ją zdjąć, wystarczy przytrzymać przycisk zwalniający i obrócić ją w prawo o 45 stopni.
- Pamiętaj, aby nie dotykać końcówek, gdy są gorące i zawsze chwytać za wierzchołek, ponieważ wałek nagrzewa się po użyciu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Podłącz szczotkę na gorące powietrze do gniazda. Upewnij się, że włosy są wilgotne, ale nie mokre.
- Wybierz ustawienie ciepła i mocy. W przypadku włosów zniszczonych lub cienkich należy użyć niższych ustawień.
- Wyszus włosy o nasady głowy za pomocą odpowiedniej końcówki
- Wybierz większą owalną końcówkę. Przeczesuj włosy powoli od głowy. Kontynuuj tę czynność, aby usunąć wilgoć i wysuszyć każdą sekcję. Owinicie włosy wokół szczotki nade iale i sprężystości. Skręcając włosy, rozwijają je ze szczotki. Powtórz ten proces na wszystkich warstwach i sekcjach włosów. W celu uzyskania większej objętości, należy umieścić szczotkę na kilka sekund pod każdą sekcją.
- Użyj końcówki cylindrycznej, aby uzyskać więcej loków i nadać włosom kształt. Włosy należy owijać równomiernie i prosto, w przeciwnym razie mogą się płać, jeśli będą owijane pod kątem.
- Po zakończeniu suszenia włosów przesuń przycisk w dół do pozycji „OFF”. Przed schowaniem szczotki należy odczekać, aż narzędzie całkowicie ostygnie. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, co tydzień usuwaj z niego nagromadzone włosy i osad z produktów do stylizacji.

OSTRZEŻENIE: Zawsze wykonuj test na 1 cm sekcji z tyłu głowy, aby upewnić się, że ustawienie jest odpowiednie dla rodzaju włosów i aby upewnić się, że narzędzie działa prawidłowo i rozumiesz jego działanie. Umieść na powierzchni termicznej / odpornej na wysokie temperatury.

JAK W PRZYPADKU WIĘKSZOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, CZĘŚCI ELEKTRYCZNE SĄ POD NAPIĘCIEM NAWET WTEDY, GDY WYŁĄCZNIK JEST WYŁĄCZONY. ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻENIA CIAŁA:

- Zawsze odłączaj urządzenie z zasilania natychmiast po użyciu. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
- Nie stosować podczas kąpieli lub snu.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzeń w miejscach, w których może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki.
- Nie wkładać ani nie wrzucać do wody lub innych płynów.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Nie należy sięgać do wody.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać z akcesoriami nie zalecanymi przez producenta.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na stabilnej, płaskiej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
- Nigdy nie należy używać tego urządzenia, jeśli ma ono uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone, lub jeśli zostało upuszczone do wody.
- Należy trzymać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni. Przewodu nie należy owijać wokół urządzenia.
- Nie należy używać przedłużacza.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.

UWAGA

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanień, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników zawierających wodę.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, szczególnie podczas użytkowania i schładzania.
- Urządzenie nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania. Urządzenie należy zawsze umieszczać na stabilnej, płaskiej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
- Nie należy używać na mokrych, wilgotnych lub sztucznych włosach.
- Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Należy zwrócić się o poradę do instalatora.
- Zawsze przed użyciem na włosach należy wykonać test na paśmie włosów, ponieważ wysoka temperatura może wpływać na niektóre kolory włosów w szczególności na świeżo farbowane, siwe lub tonowane włosy.

KONSERWACJA

- Aby wyczyścić urządzenie, należy upewnić się, że jest ono chłodne i odłączone od zasilania. Przetrzyj uchwyt i płytki wilgotną ściereczką. Żadna inna konserwacja nie jest konieczna.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od zasilania. Należy pozostawić je do ostygnięcia, a następnie przechowywać poza zasięgiem dzieci w bezpiecznym, suchym miejscu.
- Nigdy nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ spowoduje to jego przedwczesne zużycie i zerwanie, a tym samym unieważnienie gwarancji. Z przewodem należy obchodzić się ostrożnie i unikać szarpnięcia, skręcania lub naprężania go, zwłaszcza w miejscach połączeń wykładowych.

BEZPIECZEŃSTWO I RECYKLING

- Należy zachować szczególną ostrożność, aby gorące płytki nie miały kontaktu ze skórą lub oczami.
- Podczas korzystania z urządzenia należy używać lusterka w celu zapewnienia bezpiecznego użytkownika.
- Nie należy umieszczać narzędzia na powierzchniach, które nie są odporne na wysoką temperaturę.
- Plastikowe torby zawierające się w opakowaniu urządzenia mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymać z dala od niemowląt i dzieci. Te torby nie są zabawką.
- Urządzenie nie może być traktowane jako odpad domowy. Powinno ono zostać przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby zostać spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. W przypadku UE / Wielkiej Brytanii utylizować zgodnie z dyrektywą WEEE (odpady ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa europejska 2012/19/UE w sprawie użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby zużyte urządzenia gospodarstwa domowego nie były wyrzucane do zwykłego strumienia odpadów komunalnych. Zużyte urządzenia muszą być zbierane oddzielnie w celu optymalizacji odzysku i recyklingu materiałów, z których zostały wykonane oraz zmniejszenia wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko.

2-LATNIA OGRANICZONA GWARANCJA

Mermade Hair zapewnia gwarancję na ten produkt na wszelkie wady wynikające z wadliwego materiału lub wykonania przez okres dwóch lat od pierwotnej daty zakupu przez konsumenta. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z wypadków lub niewłaściwego użytkowania.

Jeżeli produkt okaże się uszkodzony w okresie gwarancyjnym, firma Mermade Hair wymieni go na nowy. W sprawie gwarancji należy wysłać wiadomość e-mail na adres hello@mermadehair.com i podać kod partii znajdujący się na przewodzie zasilającym.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych w wyniku następujących zdarzeń:

- Wypadek, niewłaściwe użytkowanie, uszkodzenie lub modyfikacja produktu
- Serwisowanie przez nieupoważnione osoby
- Użytkowanie z niedozwolonymi akcesoriami
- Podłączenie urządzenia do niewłaściwego źródła zasilania i napięcia
- Otwianie przewodu wokół urządzenia powodujące przedwczesne zużycie i pękanie
- Wszelkie inne warunki pozostające poza naszą kontrolą

MERMADÉ HAIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, NADZWYKAZNE LUB WTORNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYTĄCZĄCE I WARTOŚCI HANDLOWEJ, OGRANICZONE SĄ DO DWÓCH LAT OD DATY PIERWOTNEGO DOKONANIA ZAKUPU, NA POTRZEBY GWARANCJI NALEŻY ZACHOWAĆ ORYGINALNY DOWÓD ZAKUPU LUB ZAREJESTROWAĆ GWARANCJĘ ONLINE.

Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa, które mogą się różnić w zależności od stanu lub prowincji. Niektóre stany nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych, nadzwyczajnych lub wtórnych.

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

TENTO NÁVOD OBSAHUJE BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE, USMERNENIA A POKYNY TYKAJÚCE SA STAROSTLIVOSTI UCHOVÁVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE.

VÝROBK: Fúkacia kefa

ČÍSLO MODELU: MH1036 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH1033

PRÍKON/NAPÁTIE: JEDNO NAPÁTIE PRE EU/JK/AU: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1 200 W pre USA/KANADU: 125 V, 60 Hz, 1 000 W

VÝROBK: Vymeniteľná fúkacia kefa

ČÍSLO MODELU: MH45001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031

PRÍKON/NAPÁTIE: JEDNO NAPÁTIE PRE EU/JK/AU: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1 200 W pre USA/KANADU: 125 V, 60 Hz, 1 200 W

NASTAVENIA TEPLoty/VÝKONU

- Nizka: Nizka teplota, vysoké otáčky, 25 000 ot./min, teplota 140 °F/60 °C
 - Stredná: Stredná teplota, stredné otáčky, 16 400 ot./min, teplota 203 °F/95 °C
 - Vysoká: Vysoká teplota, vysoké otáčky, 25 000 ot./min, teplota 239 °F/115 °C
- Nizka teplota a vysoké otáčky vám umožnia chladné fénovanie s maximálnou intenzitou

BNÁVOD NA POUŽÍVANIE FÚKACEJ KEFY

- Fúkaciu kefu zapojte do elektrickej zásuvky. Vlasy musia byť vlhké a nie príliš mokré.
- Zvoľte si nastavenie teploty a výkonu. Ak sú vlasy poškodené alebo tenké, nastavte nižšiu hodnotu.
- Na každý prameň vlasov nastriekajte ochranný prostriedok proti teplu.
- Češte smerom od hlavy. Pokračujte v odstraňovaní vlhkosti a každý prameň vysušte.
- Navinute vlasov na valček dodá krivky a pružnosť. Počas rozmatávania kefy vlasy skrúčajte. Toto opakuje pri všetkých vrstvách a prameňoch vlasov. Na dosiahnutie mimoriadneho objemu kefu umiestnite pod každý prameň vlasov a podržte ju niekoľko sekúnd.
- Vyplaň po vysušení vlasov prepnite do polohy „VYP.“: Fúkaciu kefu pred uskladnením nechajte dôkladne vychladnúť.
- Odstráňte nahromadené vlasy a produkt za celý týždeň, aby bol spotrebiteľ v dobrom funkčnom stave.

BNÁVOD NA POUŽÍVANIE VYMENITEĽNEJ FÚKACEJ KEFY

AKO UPEVNIŤ, PRIPOJIŤ A ODPOJIŤ PRÍSLUŠENSTVO:

- K dispozícii máte tri nástavce:
 - Sušič korenkov vlasov - používajte ho na sušenie vlasov a odstraňovanie vlhkosti z ich korenkov. Používajte ho na vysušenie vlasov na 80 %.
 - Veľká hlavica - väčší nástavec používajte na sušenie veľkých prameňov vlasov na dosiahnutie objemu a lesku.
 - Malá hlavica - používajte ju na natáčanie a tvarovanie vlasov.
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a nástavec jednoducho pripojte na hlaviciu v 45-stupňovom uhle.
- Uvoľňovacie tlačidlo držíte stlačené a nástavec otáčate doľava, až kým sa už nebudete dať otáčať a bude vo svojej polohe.
- Odstráňte ho stlačením uvoľňovacieho tlačidla a otočením o 45-stupňov.

- Nedotýkajte sa nástavca, keď je horúci, a vždy používajte chladiaci hrot, pretože valček sa po skončení používania zoehreje.

NÁVOD NA OBSLUHU

- Fúkáciu kefu zapojte do elektrickej zásuvky. Vlasý musia byť vlhké a nie príliš mokré.
- Zvoľte si nastavenie teploty a výkonu. Ak sú vlasý poškodené alebo tenké, nastavte nižšiu hodnotu.
- Korienu vlasov vysušte pomocou prídavného zariadenia na ich predbežné sušenie.
- Zvoľte väčší oválny valcový nástavec. Češte smerom od hlavy. Pokračujte v odstraňovaní vlhkosti a každý prameň vysušte. Navinutie vlasov na valček dodá krivky a pružnosť. Počas rozmatávania kedy vlasý skrúčajte. Tot opakuje pri všetkých vrstvách a prameňoch vlasov. Na dosiahnutie mimoriadneho objemu kefu umiestnite pod každý prameň vlasov a podržte ju niekoľko sekúnd.
- Pre väčšiu zvlhčenie a tvar používajte menší valcový nástavec. Pri navíjaní vlasov dbajte na ich rovnomerné navínanie a vyrovnanie, pretože ak sa navijajú pod uhlom, môžu sa zamotať.
- Vypínač po vysušení vlasov prepnite do polohy „VYP.“. Fúkáciu kefu pred uskladnením nechajte dôkladne vychladnúť. Odstráňte nahromadené vlasý a produkt za celý týždeň, aby bol spotrebič v dobrom funkčnom stave.

UPOZORNENIE: Na vlasoch zadnej časti hlavy vždy otestujte prameň dlhý 1 cm, aby ste zaistili správne nastavenie pre váš typ vlasov a aby ste zistili, či nástroj správne funguje a vedel ako funguje. Položte ho na tepelne odolnú podložku.

ROVNAKO AKO V PRÍPADO VÄČŠINY ELEKTRICKÝCH PRÍSTROJOV, SÚ ELEKTRICKÉ ČASTI POD ELEKTRICKÝM NAPÄTIAM AJ KEĎ JE PRÍSTROJ VYPNUTÝ. ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO VZNIKU POŽIARU, POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA OSÔB:

- Prístroj vždy odpojte od elektrickej siete okamžite po použití. Keď je prístroj zapojený do elektrickej siete, nikdy by nemal byť bez dozoru.
- Nepoužívajte prístroj počas kúpania alebo spránku.
- Neumiestňujte ani neskladujte prístroj na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo výlevky.
- Neumiestňujte ani nevhadzujte prístroj do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
- Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Nepokúšajte sa ho z vody vytiahnuť.
- Tento prístroj používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísaný v tejto príručke. Nepoužívajte prídavné príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Prístroj umiestňujte vždy na teplovzdorný, stabilný a rovný povrch.
- Nikdy nepoužívajte tento prístroj v prípade, že má poškodený elektrický kábel alebo pripojku, ak nefunguje správne, ak spadol alebo je poškodený, alebo ak spadol do vody.
- Udržujte elektrický kábel mimo dosahu vyhrýňaných povrchov. Neovíjajte elektrický kábel okolo prístroja.
- Nepoužívajte predlžovací elektrický kábel.
- Deti vo veku od ôsmich rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento prístroj pod dohľadom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumujú hroziacim nebezpečenstvám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

POZOR

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vaní, sprchovacích kútov, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Udržujte prístroj mimo dosahu malých detí, najmä počas používania a kým vychladne.
- Keď je prístroj pripojený k zdroju napájania, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Prístroj umiestňujte vždy na teplovzdorný, stabilný a rovný povrch.
- Nepoužívajte prístroj na mokré, vlhké alebo syntetické vlasý.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu na napájanie kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom menej ako 30 mA. Poradte sa so svojim inštalatérom.
- Pred použitím na svojich vlasoch vždy vykonajte štandardný test, pretože teplo môže vplyvať na niektoré farby na vlasý, obzvlášť na čerstvo farbených sivých alebo tónovaných vlasoch.

ÚDRŽBA

- Zariadenie musí byť pred čistením vychladnuté a odpojené od zdroja napájania. Rukovať a platne utrite navlhčenou handričkou. Žiadna iná údržba nie je potrebná.
- Tento prístroj sa nepokúšajte sami opravovať. Toto prístroj nemá žiadne diely opraviteľné používateľom.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho od elektrickej zásuvky. Nechajte ho vychladnúť a potom ho uložte mimo dosahu detí na bezpečné a suché miesto.
- Napájací kábel nikdy neomotávejte okolo prístroja, pretože by sa mohol predčasne opotrebovať a poškodiť, čím by zanikla záruka. S napájacím káblom manipulujte opatrne a zabráňte jeho mykaniu, skrúcaniu alebo napínaniu, obzvlášť pri elektrických zástrčkách.

BEZPEČNOSŤ A RECYKLÁCIA

- Venujte výnimčnú pozornosť tomu, aby sa horúce plochy nedostali do kontaktu s pokožkou alebo očami.
- Pri používaní prístroja si na pomoc vezmite zrkadlo.
- Neumiestňujte prístroj na povrchy, ktoré nie sú teplovzdorné.
- Keď je prístroj pripojený k zdroju napájania, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Prístroj umiestňujte vždy na teplovzdorný, stabilný a rovný povrch. Aby ste zabránili riziku udusenía, udržiavajte výrobok mimo dosahu novorodencov a detí. Tieto vrecká nie sú hračky.
- S týmito prístrojmi sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Je potrebné ho zaniest na vhodné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečenie správnej likvidácie tohto výrobku pomôže predchádzať vzniku negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak došlo na základe nevhodnej likvidácie. Ak potrebujete viac informácií o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na kanceláriu miestneho obecného úradu alebo službu likvidácie domového odpadu. V EÚ alebo Spojenom kráľovstve odpad zlikvidujte ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Spotrebič po skončení ich životnosti sa musia samostatne zbierať, aby sa optimalizovalo obnovenie a recyklovanie materiálov, z ktorých sú vyrobené, a aby sa znížil vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

OBMEDZENÁ 2-ROČNÁ GLOBÁLNA ZÁRUKA

Spoločnosť Mermade Hair poskytuje na tento produkt záruku na akékoľvek vady spôsobené chybným materiálom alebo spracovaním po dobu dvoch rokov od dátumu, keď spotrebič prístroj kúpil. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené prístrojom pri nehode alebo nesprávnym používaní.

Ak sa produkt pokazí počas záručnej doby, Mermade Hair tovar vymení. Ak máte otázky súvisiace so zárukou, pošlite e-mail na adresu hello@mermadehair.com a uveďte sériový kód uvedený na sieťovom kábli. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nasledujúcimi spôsobmi:

- Nehoda, nesprávne použitie, zneužitie alebo zmena výrobku
- Servis vykonaný neoprávnenými osobami
- Použitie s neschváleným prídavným príslušenstvom
- Pripojenie výrobku k nesprávnemu zdroju prúdu a napätia
- Ovinutie elektrického kábla okolo prístroja spôsobujúce predčasnú opotrebovanie a pokazenie
- Akékoľvek iné situácie mimo nášej kontroly

SPOLOČNOSŤ MERMADE HAIR NEZODPOVEDÁ ZA NÁHODNÉ, ÚMYSelnÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA VÝROBKU. VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY, MEDZI KTORÉ OKREM INÉHO PATRÍ UVEDENÁ ZÁRUKA VHDNOSTI A OBCHODOVATELNOSTI, SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ NA TRI ROKY OD DÁTUMU PÔVODNEHO NÁKUPU. AKO DŮKAZ O NÁKUPU NA ÚČELY ZÁRUKY SI UCHOVÁVATE ORIGINÁL ÚČTENKY ALEBO SI ZÁRUKU ZAREGISTRUJTE ONLINE.

Táto záruka vám poskytuje osobitné práva vyplývajúce zo zákona a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu alebo provincie. V niektorých štátoch nie je možné vylúčenie či obmedzenie náhodných, úmyselných alebo následných škôd.

TENTO NÁVOD NA POUŽITIE UCHOVÁVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE

TA PRIROČNIK VSEBUJE VARNOSTNA NAVODILA, NAPOTKE IN NAVODILA ZA NEGO. PROSIMO, DA JIH VARNOST SHRANITE.

IZDELEK: Krtača za sušenje las
ŠTEVILKA (E) MODELA: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH3033
MOČ/NAJETOST: ENOJINA NAPETOST EU/ZK/AU: 220–240 V 50–60 Hz 1200 W ZDA/KAN: 125 V 60 Hz 1000 W

IZDELKE: Zamenljiva krtača za sušenje las

ŠTEVILKA(E) MODELA: MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031

MOČ/NAPETOST: ENOJNA NAPETOST EU/ZK/AU: 220-240 V 50-60 Hz 1200 W ZDA/KAN: 125 V 60 Hz 1200 W

TEMPERATURA/NASTAVITEV MOČI

- Nizka: Nizka toplota, visoka hitrost, 25.000 vrt./min. 140 °F/60 °C
- Srednja: Srednja toplota, srednja hitrost, 16.400 vrt./min. 203 °F/95 °C
- Visoka: Visoka toplota, visoka hitrost, 25.000 vrt./min. 239 °F/115 °C

Aparat omogoča nizko toploto in visoko hitrost, zato lahko lase posušite hladnim sušenjem z najvišjo močjo.



KRTAČA ZA SUŠENJE LAS NAVODILA ZA UPORABO

- Krtača za sušenje las vtaknite v vtičnico. Prepričajte se, da so lasje vlažni in ne premočeni.
- Izberite nastavitve grejta in moči. Za poškodovane ali tanke lase uporabite nižjo nastavitev.
- Na vsak pramen nanesite razpršilo za zaščito pred toploto.
- Krtačite počasi stran od glave. Nadaljujte, da odstranite vlago in posušite vsak pramen.
- Če boste lase navijali okoli valja, bodo postali valoviti. Lase zvijajte med odvijanjem konic. Ta postopek ponavljajte za vse sloje in pramene las. Za dodaten volumen vtaknite krtačo pod vsak pramen las in jo držite nekaj sekund.
- Ko ste končali s sušenjem las, premaknite drsni gumb na »IZKLOP«. Počakajte, da se krtača za sušenje las popolnoma ohladi, preden jo shranite.
- S krtačo tedensko odstranite nakopičene lase in snovi, da boste zagotovili, da bo aparat ostal v dobrem delovnem stanju.

ZAMENLJIVA KRTAČA ZA SUŠENJE LAS NAVODILA ZA UPORABO

KAKO NASTAVITI, NAMESTITI IN ODRANITI NASTAVKE:

- Na voljo so trije nastavitvi:
 - Sušilnik korenin – ta nastavek uporabite, da posušite lase in vlago s korenin. Ta nastavek uporabite, da se lasje posušijo do 80 %.
 - Večji nastavek – uporabite večji nastavek za sušenje velikih delov las za volumen in sijaj.
 - Majhni nastavek – uporabite za več kodrov in oblikovanje las.
- Gumb za sprostitev preprosto držite in vstavite nastavek v ročaj pod kotom 45 stopinj.
- Med držanjem gumba za sprostitev obračajte/vrtite nastavek v nasprotni smeri urinega kazalca tako dolgo, da se nastavek ne more več vrteti in je nameščen.
- Za odstranitev preprosto držite gumb za sprostitev in vrtite v smeri urinega kazalca za 45 stopinj.
- Nastavkov se ne dotikajte, ko so vroči in vedno uporabljajte hladno konico, saj se valj po uporabi segreje.

NAVODILA ZA UPORABO

- Krtača za sušenje las vtaknite v vtičnico. Prepričajte se, da so lasje vlažni in ne premočeni.
- Izberite nastavitve grejta in moči. Za poškodovane ali tanke lase uporabite nižjo nastavitev.
- Korenine posušite z nastavkom za predsušenje
- Izberite večji ovalni nastavek za valje. Krtačite počasi stran od glave. Nadaljujte, da odstranite vlago in posušite vsak pramen. Če boste lase navijali okoli valja, bodo postali valoviti. Lase zvijajte med odvijanjem konic. Ta postopek ponavljajte za vse sloje in pramene las. Za dodaten volumen vtaknite krtačo pod vsak pramen las in jo držite nekaj sekund.
- Uporabite majhni nastavek za valje za več kodrov in obliko. Med odvijanjem las navorjajte bodite previdni, da jih ovijate enakomerno in ravno, saj se lahko v nasprotnem primeru zapletajo, če so pod kotom.
- Ko ste končali s sušenjem las, premaknite drsni gumb na »IZKLOP«. Počakajte, da se krtača za sušenje las popolnoma ohladi, preden jo shranite. S krtačo tedensko odstranite nakopičene lase in snovi, da boste zagotovili, da bo aparat ostal v dobrem delovnem stanju.

NAPETOSTJU TUDI PRI IZKLOPLJENEM STIKALU. DA BI ZMANJŠALI NEVARNOST, OPEKLINE, ELEKTRIČNI UDAR ALI POŠKODBE OSEB:

- Vtič aparata po uporabi takoj izvlecite iz vtičnice. Aparata nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je vtič vtaknjen v vtičnico.
- Ne uporabljajte med kopeljo ali spanjem.
- Aparata ne postavljajte ali shranjujte na mestih, kjer lahko pade v kad ali umivalno korito.
- Aparata ne postavljajte ali potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Če aparat pade v vodo, vtič nemudoma izvlecite iz vtičnice. Ne segajte v vodo.
- Aparat uporabljajte le za predvideno uporabo, kot je opisano v priročniku. Ne uporabljajte nastavkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Aparat vedno postavite na stabilno, ravno in toplotopno odporno površino.
- Aparata nikoli ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan, če deluje nepravilno, če je padel na tla, je poškodovan ali če je padel v vodo.
- Nikol držite stran od segreth površin. Kabla ne ovijajte okoli aparata.
- Kabel uporabljajte podaljškov.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila v zvezi z uporabo aparata na varen način in če razumejo povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.

POZOR

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga morajo proizvajalec, njegov serviser ali osebe s podobnimi kvalifikacijami zamenjati, da preprečijo nevarnost.
- OPOZORILO: Tega aparata ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, tušev, umivalnikov ali drugih vsebnikov z vodo.
- Aparat hranite izven dosega majhnih otrok, zlasti med uporabo in ko se ohlaja.
- Aparata nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključen na električno napajanje. Aparat vedno postavite na stabilno, ravno in toplotopno odporno površino. 5. Ne uporabljajte na mokrih, vlažnih ali sintetičnih laseh.
- Za dodatno zaščito je priporočljiva namestitev naprave na preostali tok (RCD) z nazivnim delovnim tokom, ki ne presega 30 mA, na električni tokokrog, ki napaja kopalnico. Povprašajte svojega monterja za nasvet.
- Vedno opravite preizkus na pramenu las, preden aparat uporabite na laseh, saj lahko toplota vpliva na barvo las, zlasti na sveže barvanih, sivih ali toniranih laseh.

VZDRŽEVANJE

- Za čiščenje enote se prepričajte, da je aparat hladen in da je vtič izvlečen iz vtičnice. Ročaj in ploščo obrišite z vlažno krpo. Drugo vzdrževanje ni potrebno.
- Aparata ne skušajte popraviti sami. Ta aparat ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.
- Vtič aparata vedno izvlecite iz vtičnice, ko ni v uporabi. Počakajte, da se ohladi, nato pa ga shranite izven dosega otrok na varnem in suhem mestu.
- Kabla nikoli ne ovijajte okoli aparata, saj se bo v nasprotnem primeru kabel predčasno obrabil in okvaril, kar razveljavi garancijo. S kablom ravnejte previdno in ga ne vlečite, zvijajte ali obremenjujte, zlasti pri vtičnih priključkih.

VARNOST IN RECIKLAŽA

- Bodite zelo previdni, da vroče plošče ne pridejo v stik s kožo ali očmi.
- Med uporabo uporabljajte ogledalo za pomoč pri varni uporabi.
- Aparata ne postavljajte na površine, ki niso toplotopno odporne.
- Nameščanje polietilenskih vrečk čez izdelek in embalažo je lahko nevarno. Da bi preprečili nevarnost vdorov, hranite izven dosega dojenčkov in otrok. Te vrečke niso igrače.
- Tega aparata ni dovoljeno obravnavati kot gospodinski odpadke. Treba ga je izročiti ustreznemu zbiralnemu mestu za recikliranje električno in elektronsko opremo. S tem, ko zagotovite ustrezno odstranitev tega izdelka, boste pripomogli k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko nastale zaradi neustreznega odstranjevanja tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka vas prosimo, da stopite v stik z vašim lokalnim uradom ali servisom za odstranjevanje gospodinskih odpadkov. Za odlaganje v EU/Združenem kraljestvu Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi za odlaganje (OEE) zahteva, da se izrabljeni gospodinski aparati ne smejo zavreči med običajne komunalne odpadke. Izrabljene aparate je treba zbirati ločeno, da bi optimizirali predelavo in recikliranje materialov, iz katerih so izdelani, ter zmanjšali vpliv na zdravje ljudi in okolje.

OPOZORILO: Z aparatom vedno opravite preizkus na notranjih laseh na pramenu širine 1 cm, da boste zagotovili pravilno nastavitve za vašo vrsto las in da aparat deluje pravilno ter da razumete njegovo delovanje. Postavite na termično/toplotno odporno površino.

KOT PRI VEČINI ELEKTRIČNIH NAPRAV SO ELEKTRIČNI DELI POD

OMEJENA 2-LETNA GLOBALNA GARANCIJA

Družba Mermade Hair daje 2-letno garancijo za ta izdelek za vse okvare, ki izhajajo iz okvarjenega materiala ali neustrezne izdelave od prvotnega datuma nakupa. Ta garancija ne zajema poškodb na izdelku, ki so posledica nezgode ali napake uporabe.

Če pride v garancijski dobri do okvar na izdelku, bo družba Mermade Hair izdelek zamenjal. Vprašanja v zvezi z garancijo pošljite na elektronski naslov hello@mermadehair.com in navedite številko serije, ki je navedena na napajalnem kابلu. Ta garancija ne zajema izdelkov, na katerem so nastale poškodbe zaradi:

- nezgode, napake uporabe, zlorabe ali spremembe izdelka
- servisiranja s strani nepooblaščenih oseb
- uporabe z nepooblaščenimi dodatki
- priključitve na nepravilen tok in napetost
- ovijanja kabla okoli aparata, kar povzroči predčasno obrabo in okvaro
- drugih okoliščin, na katere nimamo vpliva



DRUŽBA MERMADE HAIR NE ODGOVARJA ZA NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI UPORABE TEGA IZDELKA. VSA IMPLICITNA GARANCIJE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA IMPLICITNE GARANCIJE GLEDE USTREZNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, SO OMEJENE NA OBDOBJE DVE LETI OD DATUMA PRVOTNEGA NAKUPA. HRANITE ORIGINALNI RAČUN O PRODAJI KOT DOKAZ O NAKUPU ZA NAMENE GARANCIJE ALI REGISTRIRAJTE VAŠO GARANCIJO NA SPLETU.

Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države ali od province do province. Nekateri države ne dovoljujejo te izključitve ali omejitve naključne, posebne ali posledične škode.

TA NAVODILA SHRANITE

DENNA HANDBOK INNEHÄLLER SÄKERHETSINSTRUKTIONER, BRUKSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD. VÄNLIGEN FÖRVARA SÄKERT.

PRODUKT: Varmluftsborste

MODELLNUMMER/S: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038 MH1039 MH3033
EFFEKT/SPÄNNING: ENKELSPÄNNING EU/UK/AU: 220–240 V, 50–60 Hz, 1200 W USA/CAD: 125 V, 60 Hz, 1000 W

PRODUKT: Utbytbar varmluftsborste

MODELLNUMMER/S: MH6001 MH7001 MH7002 MH7003 MH7005 MH7008 MH7015 MH7016 MH7017 MH7018 MH7019 MH7020 MH7021 MH7022 MH7023 MH7024 MH8031

EFFEKT/SPÄNNING: ENKELSPÄNNING EU/UK/AU: 220–240 V, 50–60 Hz, 1200 W USA/CAD: 125 V, 60 Hz, 1200 W

TEMPERATUR-/EFFEKTINSTÄLLNINGAR

- Låg: Låg värme, hög hastighet 25 000 RPM, 140 °F/60 °C
- Medel: Medelvärme, medelhög hastighet 16 400 RPM, 203 °F/95 °C
- Hög: Hög värme, hög hastighet 25 000 RPM, 239 °F/115 °C

Låg värme och hög hastighet gör det möjligt att skapa en svalare föning med maximal intensitet.

BRUKSANVISNING FÖR VARMLUFTSBORSTE SÅ HÄR MONTERAR, ANSLUTER OCH TAR BORT TILLBEHÖREN:

- Anslut varmluftsborsten till uttaget. Se till att håret är fuktigt men inte genomblött.
- Välj önskad värme- och effekteställning. För skadat eller tunt hår, använd en lägre inställning.
- Applicera värmeskyddande spray på varje sektion.
- Borsta långsamt bort från huvudet. Fortsätt med detta för att avlägsna fukt och torka varje sektion.
- Rulla håret runt cylindern för att skapa volym och spänst. Vrid håret medan du lossar borsten. Upprepa processen för alla lager och sektioner. För extra volym, applicera borsten under varje hårsektion och håll i några sekunder.
- När stylingen är klar, skjut knappen till "OFF". Låt varmluftsborsten svalna helt innan förvaring.
- Avlägsna hår och produktrester varje vecka för att hålla apparaten i gott skick.

BRUKSANVISNING FÖR UTBYTBAR VARMLUFTSBORSTE

- Du har tre tillbehör:
 - Rottorkare – Använd för att torka håret och ta bort fukt från rötterna. Använd för att få håret 80 % torr.
 - Stort huvud – Använd det större tillbehöret för att torka stora sektioner av hår och ge volym och glans.
 - a.Litet huvud – Använd för mer lockar och form i håret.
- Håll ned frigöringsknappen och sätt fast tillbehöret i handtaget på en 45-graders vinkel.
- Håll frigöringsknappen nedtryckt, vrid tillbehöret moturs tills du inte kan vrida mer och det är i position.
- För att ta bort, håll ned frigöringsknappen och vrid medurs 45 grader.
- Var försiktig och rör inte vid tillbehören när de är varma. Använd alltid den svala spetsen för att hantera, eftersom cylindern blir varm efter användning.

BRUKSANVISNING

- Anslut varmluftsborsten till uttaget. Se till att håret är fuktigt men inte genomblött.
- Välj önskad värme- och effekteställning. För skadat eller tunt hår, använd en lägre inställning.
- Torka rötterna med det förtorkande rot-tillbehöret
- Välj det större ovalformade cylindertillbehöret. Borsta långsamt bort från huvudet. Fortsätt med detta för att avlägsna fukt och torka varje sektion. Rulla håret runt cylindern för att skapa volym och spänst. Vrid håret medan du lossar borsten. Upprepa processen för alla lager och sektioner. För extra volym, applicera borsten under varje hårsektion och håll i några sekunder.
- Använd det mindre cylindertillbehöret för mer lockar och form. Var försiktig när du rullar upp håret för att hålla det jämnt och rakt, annars kan det trassla om det är på sned.
- När stylingen är klar, skjut knappen till "OFF". Låt varmluftsborsten svalna helt innan förvaring. Avlägsna hår och produktrester varje vecka för att hålla apparaten i gott skick.

WARNING: Testa alltid på en liten 1 cm-sektion i bakre delen av håret för att säkerställa rätt inställning för din hårtyp och för att bekräfta att verktyget fungerar korrekt. Placera på en värmeständig yta.

SOM MÅDE DE FLESTA ELEKTRISKA MASKINER ÄR ELEKTRISKA DELAR STRÖMFÖRÄNDE ÄVEN NÄR STRÖMBRYTAREN ÄR AVSTÄNGD. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR ELLER PERSONSKADOR:

- Dra alltid ur kontakten omedelbart efter användning. En apparat får aldrig lämnas obetnad när den är ansluten till eluttaget.
- Använd inte när du badar eller sover.
- Placera eller förvara inte maskinen så att den kan falla eller dras ner i badkar eller handfat.
- Placera inte i eller tappa i vatten eller någon annan vätska.
- Om verktyget hamnar i vatten ska du omedelbart dra ur kontakten. Stick inte ner handen i vattnet.
- Använd endast denna apparat för avsett ändamål enligt beskrivningen i denna handbok. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Placera alltid apparaten på ett värmeständig, stabilt och plant underlag.
- Använd aldrig apparaten om sladden eller kontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats eller om den har tappats i vatten.
- Håll sladden borta från de uppvärmda ytorna. Vira inte sladden runt apparaten.
- Använd inte en förlängningssladd.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

ÖBS

- Om nåtsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
- **WARNING:** Använd inte denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

- Förvara apparaten utom räckhåll för små barn, särskilt under användning och nedkylning.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till en strömkälla. Placera alltid apparaten på ett värmetåligt, stabilt och plant underlag.
- Använd inte på vått, fuktigt eller syntetiskt hår.
- För ytterligare skydd är det lämpligt att installera en jordfelsbrytare (RCD) med en märkström som inte överstiger 30 mA i den elektriska krets som försörjer badrummet. Fråga din installatör om råd.
- Gör alltid ett hårtest innan du använder produkten i ditt hår eftersom värme kan påverka vissa hårfärger, särskilt nyfärgat, grått eller tonat hår.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat eller provins till provins. I vissa stater är det inte tillåtet att utesluta eller begränsa oförutsedda skador, särskilda skador eller följskador.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

UNDERHÅLL

- För att rengöra enheten måste du se till att den är sval och urkopplad. Torka av handtaget och plattorna med en fuktig trasa. Inget annat underhåll är nödvändigt.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Denna apparat har inga delar som kan underhållas av användaren.
- Dra ur kontakten när enheten inte används. Låt den svalna och förvara den sedan utom räckhåll för barn på en säker och torr plats.
- Vira aldrig sladden runt apparaten, eftersom sladden då slits i förtid och går sönder, vilket gör att garantin upphör att gälla. Hantera sladden varsamt och undvik att rycka, vrida eller belasta den, särskilt vid kontaktanslutningarna.

SÄKERHET OCH ÅTERVINNING

- Var extra noga med att se till att värmeplattorna inte kommer i kontakt med hud eller ögon.
- Använd en spegel när du använder apparaten för att underlätta en säker användning.
- Placera inte verktyget på ytor som inte är värmetåliga.
- Polyetenpåsar över produkten och förpackningen kan vara farliga. För att undvika kvävningsrisk, håll den borta från spädbarn och barn. Dessa påsar är inte leksaker.
- Denna apparat får inte hanteras som hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta ditt lokala kommunkontor eller din avfallshanteringstjänst för hushållsavfall. För EU/UK: Kassera enligt WEEE (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning). Enligt EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) får begagnade hushållsapparater inte slängas i det vanliga kommunala avfallet. Begagnade apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning och återanvändning av de material som de är tillverkade av och för att minska påverkan på människors hälsa och miljön.

BEGRÄNSAD 2 ÅRS GLOBAL GARANTI

Mermade Hair garanterar denna produkt mot eventuella defekter som beror på felaktigt material eller utförande under en tvåårsperiod från det ursprungliga inköpsdatumet för konsumenten. Garantin omfattar inte skador på produkten till följd av olyckshändelse eller felaktig användning.

Om produkten skulle bli defekt inom garantitiden kommer Mermade Hair att ersätta varan. Skicka ett e-postmeddelande till hello@mermadehair.com för garantifrågor och ange partinumret som finns på nätsladden. Denna garanti täcker inte produkter som skadats av följande:

- Olycka, felaktig användning, missbruk eller ändringar av produkten
- Underhåll utfört av obehöriga personer
- Användning med icke godkända tillbehör
- Anslutning till felaktig ström och spänning
- För tidigt slitage och brott orsakat av att sladden har virats runt apparaten
- Alla andra förhållanden utanför vår kontroll

MERMADE HAIR ANSVARAR INTE FÖR TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA PRODUKT. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET OCH SÄLJBARHET, ÄR BEGRÄNSADE TILL TVÅ ÅR FRÅN DATUMET FÖR DET URSPRUNGLIGA KÖPET. SPARA ORIGINALKVITTOET SOM INKÖPSBEVIS FÖR GARANTIÄNDAMÅL ELLER REGISTRERA DIN GARANTI ONLINE.



Mermade™

MANUFACTURER:
MERMADE HAIR PTY LTD

1/649 BEAUFORT ST. MT LAWLEY, WA, AUSTRALIA 6050

MERMADE EURP BV
KROONWIEL 2. 6003BT WEERT, NETHERLANDS

QUESTIONS OR COMMENTS:

E: HELLO@MERMADEHAIR.COM

W: WWW.MERMADEHAIR.COM

PH: (08) 6118 8408